

● Zbrinjavanje

Амбалажа се састој од еколошки нешкодљивих материјала које можете збринут на локалним мјестима за рециклажу.



Уважавате обилежаване амбалаже за одвајање отпада, оно је обилежено с краћима (a) i бројевима (b) са слиједећим значењем: 1–7: пластика/20–22: папир i картон/80–98: мјешани материјали.



О могућностима збринјаванја дотрајалог производа можете се распитати код ваше опћинске или градске управе.



Због заштите екологиа не бацијте дотрајали производ у кућни отпад, већ га предајте стручном збринјаванју. Информације о мјестима за сакупљање отпада i њиховом радном времену можете добити при Вашем надлежном опћинском уреду.

Оштећене или потрошене батерије/пунјиве батерије се морају рециклирати у складу с Директивом 2006/66/EZ i њеним измјенама. Вратите батерије/пунјиве батерије и/или производ путем понуђених установа за сакупљање отпада.



Батерије/пунјиве батерије се не смјују збринјавати заједно с кућним отпадом. Оне могу садржавати отровне тешке метале i подиљежу збринјаванју као посебан отпад. Кемјиски симболи тешких метала су слиједећи: Cd = кадмиј, Hg = жива, Pb = олово. Стога предајте истрошене батерије/пунјиве батерије на комунално мјесто за сабирање отпада.

● Jamstvo

Овај производ је пажљиво произведен према строгим смјерницама квалитета i темељно је испитан прије испоруке. У случају погрешке у материјалу или изradi, имате законска права против продавателја производа. Ваша законска права ни на који начин нису ограничена наошом гаранцијом наведеном у наставку.

Гаранција за овај производ је 3 године од датума купње. Гарантни рок почиње с датумом куповине. Чувајте оригинални

рачун на сигурном мјесту јер је овај документ потребан као доказ купње.

Сва оштећења или недостаци који су већ присутни у тренутку купње морају се пријавити одмах након распакиранија производа.

Ако се у року од 3 године од датума купње покаже да је производ неисправан у материјалу или изradi, ми ћемо га, по нашем избору, бесплатно поправити или замијенили. Гарантни рок се не продљује одобреним захтјевом за гаранцију. То вриједи i за замијенјене i поправљене дијелове.

Ова гаранција не вриједи ако је производ био оштећен или неписисно коришћен или одржаван.

Гаранција покрива грешке у материјалу i производњи. Ова се гаранција не односи на дијелове производа који су подлажни уобицајеном хабању, те се стога сматрају потрошним дијеловима (нпр. батерије, пунјиве батерије, цријева, спремници с tintом), нити на оштећења ломљивих дијелова, нпр. прекривача или дијелова од стакла.

У случају мањег поправки јамствени рок се продљује онoliko колико је купач био лишен uporabe ствари.

Међутил, кад је због неисправности ствари извршена нјезина замијена или нјезин битни поправак, јамствени рок почиње тећи поновно од замијене, односно од враћања поправљене ствари.

Ако је замијенjen или битно поправљен само неки дио ствари, јамствени рок почиње тећи поновно само за тај дио.

● Postupak u slučaju koji је покривен јамством

Како бисте осигурали брзу обраду својег захтјева, молимо вас да слиједите слиједеће упуте:

За све упите припремите раџун i број артикла (IAN 426206–2301) као доказ о купњи. Број артикла можете наћи на типској плочи, на gravuri, на насловној страници ваших упута (доље lijeво) или на наљепници на стражњој или доњој страни. Уколико настану грешке у функционирању или други кварови, контактирајте најприје у наставку наведено одјељење сервиса путем телефона или e-mailа. Откривен као неисправан производ, можете га онда послати на споменути адресу сервиса без поштарине за вас,

с доказом о купњи (раџун) i описом какав је квар i када је настао.

● Servis

Servis Hrvatska
 Tel.: 0800806355
 E-Mail: kontakt@kaufland.hr

Легенда на използваните пиктограми	
	ВНИМАНИЕ! Предупредително указание
	Отстранете опаковката и продукта като отпадък в съответствие с правилата за опазване на околната среда!
	Указания за безопасност Указания за действия

Работна маса

● Увод

Поздравяваме Ви с покупката на този нов продукт. Вие избрахте висококачествен продукт. Преди първия пуск се запознайте с продукта. За целта внимателно прочетете утъъването за обслужване и инструкциите за безопасност. Използвайте продукта само съласно описанието и за посочените области на употреба. Съхранявайте настоящото утъъване на сигурно място. При предоставяне на продукта на трети лица предавайте с него и цялата документация.

● Употреба по предназначение

Продуктът е предназначен само за лично ползване, а не за професионални цели.

● Обем на доставката

31 елемента (11–27)
 1 саундбокс 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e
 1 електрически акумулаторен винтоверт 29, 29a, 29b
 1 чифт ръкавици 30
 1 чук 31
 1 трион 32
 1 гаечен ключ 33
 1 отвертка 34
 1 линия 35
 4 пластмасови крачета 36
 4 дървени подложни шайби 37
 2 квадратни блока 38
 2 правоъгълни блока 39
 4 перфорирани ланйсни с 6 отвора 40
 4 перфорирани ланйсни с 4 отвора 41

4 перфорирани ланйсни с 3 отвора 42
 4 извити перфорирани ланйсни с 3 отвора 43
 2 малки дървени зъбни колела 44
 1 голямо дървено зъбно колело 45
 1 пластмасова фуния 46
 3 броя бял тебешир 47
 3 дълги, зелени пластмасови винта, 93 mm 48
 3 дълги, червени пластмасови винта, 83 mm 49
 3 къси, зелени пластмасови винта, 57 mm 50
 3 къси, червени пластмасови винта, 47 mm 51
 3 пластмасови пирона 52
 12 пластмасови гайки 53
 4 батерии (1,5 V LR03, AAA) 54

1 комплект материали за спобяване:

33 винта, 35 mm 51
 2 винта, 24 mm 52
 12 винта, 20 mm 53
 4 винта, 30 mm 54
 2 винта, 20 mm 55
 1 винт, 14 mm 56
 1 пластмасов ограничител, 23 mm 57
 1 ръководство за спобяване, обслужване и безопасност

● Технически данни

Размери: ок. 68 x 42 x 97/101/103 cm (Ш x Д x В)
 1,5 V== AAA LR03 x 2
 Захранване: Саундбокс: Електрически акумулаторен винтоверт: LR03 x 2



Указания за безопасност

⚠ ВНИМАНИЕ. Не е подходящ за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от задушаване. **⚠ ВНИМАНИЕ.** Да се използва под пряк надзор от възрастни. **⚠ ВНИМАНИЕ.** Дръжте далече от огън.

- Ръкавицата за игра НЯМА защитна функция, НЕ я използвайте като защитна ръкавица.
- Спобяването/Разпобяването да се извършва само от възрастни поради наличието на малки части, които могат да бъдат поглънати.

⚠ ВНИМАНИЕ. Опаковъчните материали не са съставна част от играчката и от съображения за безопасност следва да ги отстраните, преди да я предоставите на децата за игра.

- Съхранявайте опаковката за бъдещи справки.
- Продуктът е подходящ за деца над 3 години.

● Указания при работа с батерии

- За изваждане и поставяне на батериите проце­ди­рай­те, както е представено на фиг. Q и T.
- Не зареждайте повторно батерии за еднократна употреба.
- Акумулаторните батерии следва да се зареждат само под надзор от възрастни.
- Акумулаторните батерии трябва да се изваж­дат от играчката преди зареждане.
- Не бива да се смесват батерии от различни типове или нови и стари батерии.
- Батериите трябва да се поставят, като се спазва правилната полярност.
- Изтощените батерии трябва да се изваждат от играчката.
- В никакъв случай не свързвайте накъсо полюсите.
- Поставянето и изваждането на батериите следва да се извършва само от възрастен.

● Спобяване

Указание: Отстранете напълно опаковъчните ма­териал от продукта.
Указание: За спобяване на продукта Ви е необ­ходима допълнително кръстата отвертка.

- За спобяване на продукта следвайте отделните стъпки, както е представено на фиг. В–Т.
- Препоръчително е продуктът да се слоби от 2 възрастни.
- Не затягайте винтовете по време на спобяването; затегнете всички винтове, когато отделните еле­менти са готови.

● Настройване на височината (виж фиг. R)

Продуктът може да се инсталира на три различни височини. Крачетата 36 имат различни височини. В зависимост от това, коя страна (А или В) на кра­четата вкарвате в опорните елементи на продукта, височината се променя:

Продукт	Височина (в cm)
без крачета	ок. 97
със страна на крачетата А	ок. 101
със страна на крачетата В	ок. 103

● Функции

● Саундбокс (виж фиг. V)

Върху саундбокса 28 са разположени 5 бутона (28a, 28b, 28c, 28d, 28e):

- За включване и изключване натиснете бутона 28a.
- Натиснете бутона 28b и се чува шум, като че ли някой използва чук.
- Натиснете бутона 28c и се чува шум, като че ли някой шлайфа нещо.
- Натиснете бутона 28d и се чува шум, като че ли някой реже с трион.
- Натиснете бутона 28e и се чува шум, като че ли някой използва бормашина.

Указание: Шумът се изключва автоматично след 15 секунди.

● Акумулаторен винтоверт (виж фиг. W)

Върху акумулаторния винтоверт 29 са разположени 2 бутона (29a, 29b):

- Задържете натиснат бутона 29a, за да се завърти акумулаторният винтоверт. Отпуснете бутона за прекратвяне.
- Плъзнете бутона 29b, за да промените посоката на въртене (по часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка).

● Поставяне/смяна на батериите


- За поставяне и смяна на батериите проце­ди­рай­те, както е представено на фиг. Q и T.

● Поддръжка и съхранение

- Не използвайте абразивни или агресивни по­чи­стващи препарати.
- Почиствайте продукта само със суха кърпа.
- За ръкавици:** Перете ръчно със студена вода, не избелвайте. Сушете в хоризонтално положение.
- Съхранявайте продукта винаги на сухо място и при стайна температура.


● Изхвърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.




За разделното събиране на отпадъците съблюдавайте маркировката на опако­въчните материали, те са маркирани със съкращения (a) и цифри (6) със следното значение: 1–7: пластмаси/20–22: хартия и картон/80–98: композитни материали.

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.



В интерес на опазването на околната среда не изхвърляйте излезлия от употреба продукт за правилно рециклиране. За събирателните пунктове и тяхното работно време можете да се информирате от местната управа.

Дефектните или изтощени батерии/акумулаторни батерии подлежат на рециклиране съгласно Дирек­ти­ва 2006/66/ЕО и нейните изменения. Предавайте батериите/акумулаторните батерии и/или продукта в пунктовете за рециклиране.



Щети върху околната среда поради неправилно обезвреждане на батериите/акумулаторните батерии!

Батериите/акумулаторните батерии не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат отровни тежки метали и подлежат на специална преработка. Химическите символи на тежките метали са, както следва: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово. Затова предавайте изтощените батерии/акумулаторни батерии в общински събирателен пункт.

Ремонтът или замяната на продукта не поражда нова гаранция.

● Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материална или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разлеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в утъъването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от утъъването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия авторизиран сервис, гаранцията отпада.

● Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни на какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се

● Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 426206–2301) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервисен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата reclamaция.

· След съгласуване с нашия сервис можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиса безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

● Ремонтен сервис/извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервис срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервис почистен и с указание за дефекта. Уредите, предмет на извънгаранционно обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

● Сервисно обслужване

България
 Тел.: 008001184975
 Е-мейл: info@kaufland.bg
 IAN 426206–2301

● Вносители

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиса. Първо се свържете с горепосочения сервисен център.

ОВИМ ГмбХ & Ко.КГ
 Щифтсбергщрасе 1
 74167 Некарсулм
 ГЕРМАНИЯ

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR

HR