



DE

● Reinigung

- Das Produkt muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Fett gehalten werden.
- Nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung: Entfernen Sie Rückstände vom Produkt.
- Eine regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung trägt zur sicheren Verwendung bei und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie an schwer zugänglichen Stellen eine weiche Bürste.

● Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 0800 1528352

E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de

SK

● Čistenie

- Produkt sa musí vždy udržiavať čistý, suchý a bez oleja alebo mazív.
- Po každom použití a pred uskladnením: Z produktu odstráňte zvyšky.
- Pravidelné a poriadne čistenie produktu zaisťuje bezpečnosť používania a predlžuje životnosť produktu.
- Produkt vyčistíte suchou handrou. Na ťažko prístupných miestach použite mäkkú kefku.

● Service

SK

Service Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: info@kaufland.sk



IAN 437805_2210 PSS 1 D2

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG10155

Version: 04/2023