



SOLARDUSCHE

(D)

SOLARDUSCHE

Gebrauchsanweisung

(SK)

SOLÁRNA SPRCHA
















Navod na používanie



(CZ)





SOLÁRNÍ SPRCHA

Návod k použití


IAN 408511_2207

A





H



Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Korpus (1, 2)
- 1 x Duschkopf (3)
- 1 x Dichtungsring, groß (4)
- 1 x Kugelgelenk (5)
- 1 x Anschlussgewinde (6)
- 1 x Verbindungsrohr (7)
- 1 x Fußdusche (8)
- 1 x Sieb (9)
- 4 x Schraube inkl. Spreizdübel (10)
- 4 x Unterlegscheibe (11)
- 4 x Abdeckkappe (12)
- 1 x Dichtungsring, mittel (13)
- 2 x Dichtungsring, klein (14)
- 1 x Teflonband (15)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Füllmenge Wassertank: ca. 18 l

Maße:

Dusche: ca. 11 x 226 cm (Ø x H)

Standfuß: ca. 15,5 x 15,5 x 8 cm (L x B x H)

Duschkopf: Ø 15 cm

Parkside Click System: Passend für gängige Schlauch-Systeme mit 13-15 mm ($\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ ")

Max. Wassertemperatur: 60 °C

Maximaler Betriebsdruck: 4 bar



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2022

Verwendete Symbole



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt UV-beständig ist.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt wetterbeständig ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel wurde als Campingdusche für den privaten Gebrauch entwickelt. Er ist nicht für die Aufbewahrung von Trinkwasser geeignet.



Nicht für Trinkwasser geeignet!

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Vorsicht! Wenn der Boden nass ist, können Sie auf dem Boden ausrutschen und sich verletzen.
- Nicht für Trinkwasser geeignet.
- Nur Wasser einfüllen, keine anderen Flüssigkeiten.
- Das Wasser kann sehr heiß werden. Vor Verwendung die Wassertemperatur prüfen, um Verbrennungen zu vermeiden und eventuell kaltes Wasser nachzufüllen!
- Der Artikel wird in der Sonne sehr warm. Es besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung der heißen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass weder Sand, Staub noch andere kleine Fremdkörper in die Öffnungen des Brausekopfs gelangen.
- Den Artikel vor Frost schützen. Wenn Wasser im Inneren des Geräts gefriert und das Gerät platzt, besteht Gefahr von Sachbeschädigung und Verletzungsgefahr.
- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug oder Klettergerüst.

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Aufbau

Solardusche aufstellen

1. Stellen Sie den Korpus (1) auf Stein- oder Betonboden. Richten Sie den Korpus so aus, dass genügend Platz zum Duschen vorhanden ist.
2. Achten Sie darauf, dass der Anschluss des Gartenschlauches (1c) erreichbar bleibt.
3. Markieren Sie die Platzierung der Bohrlöcher auf dem Untergrund. Bohren Sie mit einem geeigneten Steinbohrer (12-mm, nicht im Lieferumfang enthalten) die vier Löcher in den Untergrund.

Hinweis: Montieren Sie den Artikel an einem Standplatz mit viel Sonneneinstrahlung.

Hinweis: Verwenden Sie eine Gehwegplatte (40 x 40 x 5 cm), falls am gewünschten Standort kein Stein- oder Betonboden vorhanden ist.

4. Lösen Sie die Spreizdübel (10a) von den Schrauben (10) und stecken Sie die Spreizdübel in die Bohrlöcher.
5. Stellen Sie den Korpus (1) mit dem Standfuß auf die Dübel, legen Sie die Unterlegscheiben (11) auf die Löcher und schrauben Sie ihn fest (Abb. B). Stecken Sie anschließend die Abdeckkappen (12) auf die Schrauben.

Solardusche Zusammensetzen

Bauen Sie den Artikel wie in Abb. C–G gezeigt auf.

Hinweis: Umwickeln Sie die Außengewinde der Anschlüsse mit dem Teflonband (15).

Verwendung

1. Stecken Sie den Gartenschlauchanschluss auf den Anschlussadapter (1c) (Abb. G).
2. Befüllen Sie den Tank der Solardusche über einen angeschlossenen Gartenschlauch. Stellen Sie zusätzlich den Einhebelmischergriff (1e) an der Solardusche auf maximale Temperatur (roter Bereich) und öffnen Sie ihn vollständig.

3. Schließen Sie den Einhebelmischergriff, sobald Wasser aus dem Duschkopf austritt. Die Solardusche ist dann komplett mit Wasser gefüllt.
4. Prüfen Sie den Artikel auf mögliche undichte Stellen.

Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie der Sonne genügend Zeit geben, das Wasser in der Solardusche aufzuheizen.

Hinweis: Die Aufheizdauer ist von der anfänglichen Wassertemperatur, Außentemperatur und Sonneneinstrahlung abhängig.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Solardusche nicht umkippen kann. Eine mit Wasser gefüllte Solardusche hat ein enormes Gewicht.

5. Prüfen Sie vor jeder Benutzung vorsichtig die Wassertemperatur, um Verbrühungen zu vermeiden. Die Temperatur lässt sich mithilfe des Einhebelmischergriffes (1e) einstellen.
6. Drehen Sie den Wasserhahn des Gartenschlauchs vor jeder Inbetriebnahme auf, um einen geeigneten Wasserdruck zu erhalten.

Abbau

Bauen Sie die Solardusche vor dem ersten Frost ab. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Wasserhahn des angeschlossenen Gartenschlauchs zu.
2. Ziehen Sie den Gartenschlauch vom Anschlussadapter. Öffnen Sie anschließend den Einhebelmischergriff.
3. Lassen Sie das Wasser aus der Solardusche ab. Öffnen Sie hierzu mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten) die Ablassschraube (1d) (Abb. G).
4. Bauen Sie den Artikel in umgekehrter Reihenfolge wie in Abb. C–G gezeigt ab.
5. Entfernen Sie die Abdeckkappen (12) von den Schrauben (10). Lösen Sie die Schrauben am Fuß der Solardusche und decken Sie die Bohrlöcher ab, damit diese nicht verschmutzt werden.

Lagerung, Reinigung

Lassen Sie vor Lagerung das Wasser komplett ab und den Artikel vollständig trocknen. Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Spülen Sie den Artikel mit Wasser oder mit mildem Seifenwasser aus.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 408511_2207

D Tel.: 0800 1528352
(Kostenfrei aus dem deutschen
Fest- und Mobilfunknetz)
kundenmanagement@kaufland.de

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.



Pozorně si přečtete následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x korpus (1, 2)
- 1 x sprchová hlavice (3)
- 1 x těsnicí kroužek, velký (4)
- 1 x kulový kloub (5)
- 1 x závit přípoje (6)
- 1 x spojovací trubice (7)
- 1 x sprcha na nohy (8)
- 1 x sítko (9)
- 4 x šroub vč. rozpěrné hmoždinky (10)
- 4 x podložka (11)
- 4 x krycí čepička (12)
- 1 x těsnicí kroužek, střední (13)
- 2 x těsnicí kroužek, malý (14)
- 1 x teflonová páska (15)
- 1 x návod k použití

Technická data

Kapacita nádrže na vodu: cca 18 l

Rozměry:

sprchy: cca 11 x 226 cm (Ø x v)

patky stojanu: cca 15,5 x 15,5 x 8 cm (d x š x v)

sprchové hlavice: Ø 15 cm

Systém Parkside Click: Vhodné pro běžné hadicové systémy o průměru 13-15 mm (1/2"-5/8")

Max. teplota vody: 60 °C

Maximální provozní tlak: 4 bar



Datum výroby (měsíc/rok):

11/2022

Použité symboly



Tento symbol upozorňuje na to, že výrobek je odolný vůči UV záření.



Tento symbol upozorňuje na to, že výrobek je odolný vůči povětrnostním vlivům.

Použití v souladu s určením

Výrobek byl vyvinut jako kempingová sprcha pro privátní použití. Není vhodný pro uchovávání pitné vody.



Není vhodné pro pitnou vodu!

Bezpečnostní pokyny

Důležité: Přečtete si tento návod k použití a bezpečnostní pokyny pečlivě a bezpodmínečně jej uschovejte!



Ohrožení života!

- Nikdy nenechávejte děti bez dohledu s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení.



Nebezpečí úrazu!

- Opatrně! Pokud je podlaha mokrá, můžete na podlaze uklouznout a zranit se.
- Není vhodné pro pitnou vodu.
- Plňte pouze vodou, žádnými jinými tekutinami.
- Voda může být velmi horká. Před použitím zkontrolujte teplotu vody k vyloučení opaření a eventuelně doplňte studenou vodu!
- Výrobek se na slunci velmi zahřívá. Při dotyku s horkými povrchy hrozí nebezpečí popálení.
- Dávejte pozor, aby se do otvorů sprchové hlavice nedostal písek, prach nebo jiné malé cizí předměty.
- Výrobek chráňte před mrazem. Pokud voda uvnitř zařízení zamrzne a výrobek praskne, hrozí poškození věci a úrazu osob.
- Výrobek není šplhadlo ani hračka!
- Kontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!

Sestavení

Postavení solární sprchy

1. Postavte korpus (1) na kamennou nebo betonovou podlahu. Nasměrujte korpus tak, aby byl dostatek místa pro sprchování.

2. Ujistěte se, že přípojka zahradní hadice (1c) zůstane přístupná.
3. Označte umístění otvorů pro vrtání na podkladu. Pomocí vhodného vrtáku do zdiva (12 mm, není součástí dodávky) vyvrtejte čtyři otvory do podkladu.

Upozornění: Výrobek montujte na místo s dostatkem slunečního světla.

- Upozornění:** Použijte dlažební desku (40 x 40 x 5 cm), pokud požadované místo nemá kamennou nebo betonovou podlahu.
4. Uvolněte rozpěrné hmoždinky (10a) ze šroubů (10) a vložte je do vyvrtaných otvorů.
 5. Nasadte korpus (1) patkou stojanu na hmoždinky, na otvory položte podložky (11) a korpus pevně přišroubujte (obr. B). Potom nastrčte na šrouby krycí čepičky (12).

Sestavení solární sprchy

Výrobek sestavujte tak, jak ukazují obr. C – G.

Upozornění: Omotejte vnější závitý přípojů teflonovou páskou (15).

Používání

1. Nasuňte přípoj zahradní hadice na adaptér přípoje (1c) (obr. G).
2. Naplňte nádrž solární sprchy pomocí připojené zahradní hadice. Navíc nastavte rukojeť jednopákové baterie (1e) na solární sprše na maximální teplotu (červená oblast) a zcela ji otevřete.
3. Rukojeť jednopákové baterie zavřete, jakmile ze sprchové hlavice začne vytékat voda. Solární sprcha je pak zcela naplněna vodou.
4. Kontrolujte, zda se na výrobku nevyskytují netěsná místa.

Upozornění: Před prvním použitím solární sprchy musíte slunci dopřát dostatek času na ohřátí vody ve sprše.

Upozornění: Doba ohřevu závisí na počáteční teplotě vody, venkovní teplotě a slunečním záření.

Upozornění: Zajistěte, aby se solární sprcha nemohla překlopit. Solární sprcha naplněná vodou má enormní váhu.

5. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte teplotu vody, aby nedošlo k opaření. Teplotu lze regulovat pomocí rukojeti jednopákové baterie (1e).

6. Před každým použitím otevřete kohoutek zahradní hadice, abyste dosáhli správného tlaku vody.

Složení

Solární sprchu demontujte před prvním mrazem. K tomu postupujte takto:

1. Zavřete kohoutek na připojené zahradní hadici.
2. Odpojte zahradní hadici od adaptéru přípoje. Návazně otevřete rukojeť jednopákové baterie.
3. Vypusťte vodu ze solární sprchy. K tomu otevřete vypouštěcí zátku (1d) (obr. G) pomocí vhodného šroubováku (není součástí dodávky).
4. Výrobek demontujte v opačném sledu pořadí, než ukazují obr. C – G.
5. Odstraňte krycí čepičky (12) ze šroubů (10). Povolte šrouby na patce solární sprchy a zakryjte vyvrtané otvory, aby se neznečistily.

Uskladnění, čištění

Před uskladněním vodu kompletně vypusťte a výrobek úplně osušte. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.

Opláchněte výrobek vodou nebo jemným mýdlovým roztokem.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci



Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů.

Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti.

O možnostech likvidace vyloučeného výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy.

Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.



Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají normálnímu opotřebení, a proto je nutné na ně pohlížet jako na rychle opotřebitelné díly (např. baterie), a na křehké díly, např. vypínače, akumulátory nebo díly vyrobené ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplývají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamaci se prosím obraťte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.

Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 408511_2207

 Tel.: 800 165894
(bezplatně z české pevné a mobilní sítě)
kontakt@kaufland.cz

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.



Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Obsah balenia (obr. A)

- 1 x teleso (1, 2)
- 1 x sprchovacia hlavica (3)
- 1 x tesniaci krúžok, veľký (4)
- 1 x guľový kĺb (5)
- 1 x prípojková závitnica (6)
- 1 x spojovacia trubka (7)
- 1 x sprcha na nohy (8)
- 1 x sítko (9)
- 4 x skrutka vrátane rozpieracej hmoždinky (10)
- 4 x podložka (11)
- 4 x snímateľný kryt (12)
- 1 x tesniaci krúžok, stredný (13)
- 2 x tesniaci krúžok, malý (14)
- 1 x teflónový pás (15)
- 1 x návod na používanie

Technické údaje

Plniace množstvo nádrž na vodu: cca 18 l

Rozmery:

sprchy: cca 11 x 226 cm (Ø x v)

podstavec: cca 15,5 x 15,5 x 8 cm (d x š x v)

sprchovej hlavice: Ø 15 cm

Systém Parkside Click: Vhodný pre bežné hadicové systémy s 13-15 mm (1/2"-5/8")

Max. teplota vody: 60 °C

Maximálny prevádzkový tlak: 4 bar



Dátum výroby (mesiac/rok):
11/2022

Použité symboly



Tento symbol poukazuje na to, že výrobok je odolný voči UV-žiareniu.



Tento symbol poukazuje na to, že výrobok je odolný voči poveternostným vplyvom.

Používanie podľa určenia

Tento výrobok je určený ako kempingová sprcha pre súkromné používanie. Nie je vhodný na úschovu pitnej vody.



Nevhodný pre pitnú vodu!

Bezpečnostné pokyny

Dôležité: Tento návod na používanie a bezpečnostné pokyny si pozorne prečítajte a bezpodmienečne ho uschovajte!



Nebezpečenstvo života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dohľadu s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.



Nebezpečenstvo poranenia!

- Pozor! Keď je dlážka mokrá, môžete sa na nej pošmyknúť a poraniť sa.
- Nevhodný pre pitnú vodu.
- Plniť len vodou, žiadnymi inými tekutinami.
- Voda môže byť veľmi horúca. Pred použitím skontrolujte teplotu vody, aby ste zabránili popáleninám a v prípade potreby doplňte studenú vodu!
- Výrobok sa na slnku veľmi zohreje. Pri dotyku s horúcimi plochami hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Dávajte pozor na to, aby sa do otvorov sprchovacej hlavice nedostal piesok, prach alebo iné drobné cudzie telesá.
- Výrobok chráňte pred mrazom. Ak vo vnútri prístroja zamrzne voda a prístroj praskne, hrozí nebezpečenstvo vecného poškodenia a nebezpečenstvo poranenia.
- Výrobok nie je hračka pre deti alebo preliezačka.
- Pred každým používaním skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!

Montáž

Postavenie solárnej sprchy

1. Teleso (1) postavte na kamennú alebo betónovú dlážku. Teleso umiestnite tak, aby bol k dispozícii dostatok miesta na sprchovanie.
2. Dávajte pozor na to, aby prípojka na záhradnú hadicu (1c) zostala prístupná.
3. Označte si umiestnenie vrtných otvorov na podklade. Do podkladu vyvrtajte pomocou vhodného vrtáka kameňa (12-mm, nie je súčasťou balenia) štyri diery.

Upozornenie: Výrobok namontujte na stano-
višti, na ktorom je veľa slnečného žiarenia.

Upozornenie: Pokiaľ na vybranom stanovišti
nie je kamenná alebo betónová dlážka, použite
chodníkovú dlaždicu (40 x 40 x 5 cm).

4. Uvoľnite rozpieracie hmoždinky (10a) zo
skrutiiek (10) a rozpieracie hmoždinky zasuňte
do vrtných otvorov.
5. Teleso (1) postavte s podstavcom na hmož-
dinky, položte podložky (11) na diery a pod-
stavec pevne zaskrutkujte. Nakoniec nasuňte
snímateľné kryty (12) na skrutky.

Zloženie solárnej sprchy

Výrobok zložte podľa obr. C– G.

Upozornenie: Vonkajšie závitý prípojek oviňte
telefónovým pásmo (15).

Používanie

1. Prípojku záhradnej hadice zasuňte na adaptér
prípojky (1c) (obr. G).
2. Pomocou pripojenej záhradnej hadice naplňte
nádrž solárnej sprchy. Nastavte jednopákovú
miešaciu batériu (1e) na solárnej sprche na
maximálnu teplotu (červené pásmo) a celkom
ju otvorte.
3. Keď začne vytekať voda zo sprchovacej hla-
vice, jednopákovú miešaciu batériu zatvorte.
Vtedy je solárna sprcha úplne naplnená
vodou.
4. Skontrolujte výrobok, či nemá netesné miesta.

Upozornenie: Pred prvým uvedením do
prevádzky musíte dať slnku dostatok času na to,
aby nahrial vodu v solárnej sprche.

Upozornenie: Doba zohriatia závisí od
počiatočnej teploty vody, vonkajšej teploty a
slnečného žiarenia.

Upozornenie: Zabezpečte, aby sa solárna
sprcha nemohla prevrátiť. Vodou naplnená
solárna sprcha má enormnú hmotnosť.

5. Pred každým používaním opatrne skontrolujte
teplotu vody, aby ste zabránili obareninám.
Teplota sa dá nastaviť pomocou jednopáko-
vej miešacej batérie (1e).
6. Aby ste dosiahli vhodný tlak vody, otvorte
vodovodný kohútik záhradnej hadice pred
každým uvedením do prevádzky.

Demontáž

Solárnu sprchu demontujte pred prvým mrazom.
Postupujte pritom nasledovne:

1. Vodovodný kohútik pripojenej záhradnej
hadice zatvorte.
2. Záhradnú hadicu stiahnite z adaptéra prípoj-
ky. Nakoniec otvorte jednopákovú miešaciu
batériu.
3. Vypusťte vodu zo solárnej sprchy. K tomu
pomocou vhodného skrutkovača (nie je súčas-
ťou balenia) otvorte vypúšťaciu skrutku (1d)
(obr. G).
4. Výrobok demontujte v opačnom poradí podľa
obr. C– G.
5. Odstráňte snímateľné kryty (12) zo skru-
tiiek (10). Uvoľnite skrutky na päte solárnej
sprchy a vrtné otvory zakryte, aby sa nezne-
čistili.

Skladovanie, čistenie

Vodu pred skladovaním celkom vypusťte a
výrobok úplne vysušte. Pri nepoužívaní skladujte
výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.
Výrobok vypláchnite vodou alebo jemnou
mydlou vodou.
DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čisti-
cimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii



Výrobok a obalový materiál zlikvidujte
podľa aktuálnych miestnych predpisov.
Obalový materiál (ako napr. fóliové
vrecká) uschovajte mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie o možnostiach likvidácie
zastaraného výrobku dostanete na svojej obecnej
alebo mestskej správe. Výrobok a obal
zlikvidujte ekologicky.



Recyklačný kód slúži na označenie rôznych materiálov za účelom vrátenia do kolobehu opätovného používania (recykliácia). Kód pozostáva z recyklačného symbolu pre zobrazenie kolobehu opätovného používania a čísla, ktoré označuje materiál.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebitelné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov, napr. vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla.

Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplyvajú. Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 408511_2207

(SK) Tel.: 0800 152835
(bezplatne z pevnej aj mobilnej siete)
info@kaufland.sk

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



11/2022

Delta-Sport-Nr.: SD-12431

12.01.2022 / AM 9:21

IAN 408511_2207

10