



TELESKOP-BADREGAL/ EXTENDABLE BATHROOM CADDY

DE

TELESKOP-BADREGAL

Montage- und Sicherheitshinweise

CZ

TELESKOPICKÝ KOUPELNOVÝ REGÁL

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

RO MD

ETAJERĂ TELESCOPICĂ PENTRU BAIE

Instrucțiuni de montare și de siguranță

SK

TELESKOPICKÝ REGÁL DO KÚPEĽNE

Pokyny pre montáž a bezpečnosť


BG

ТЕЛЕСКОПИЧНА ЕТАЖЕРКА ЗА БАНЯ






Инструкции за монтаж и безопасност



IAN 444730-2307



DE CZ RO SK BG




DE	Montage- und Sicherheitshinweise	Seite	5
CZ	Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny	Strana	6
RO/MD	Instrucțiuni de montare și de siguranță	Pagina	7
SK	Pokyny pre montáž a bezpečnosť	Strana	9
BG	Инструкции за монтаж и безопасност	Страница	10



E**F**

G**H**



Legende der verwendeten Piktogramme



Sicherheitshinweise



Handlungsanweisungen

TELESKOP-BADREGAL

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt sollte nur als Regal verwendet werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Technische Daten

Belastung: je Korb max. 3 kg

● Teilebeschreibung

- A** 1 Obere Kappe
- B** 1 Ausziehbare und feststellbare Stange
- C** 1 Ablagekorb mit Haken zum Aufhängen
- D** 2 Ablagekorb
- E** 3 Ring
- F** 2 Lange Stange
- G** 1 Kurze Stange
- H** 1 Untere Kappe

● Montage

- ☐ Siehe Abb. A bis I

Hinweis: Prüfen Sie vor dem Befüllen der Körbe, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert und Stabilität gegeben ist.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 1528352

E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de

Legenda k použitým piktogramům



Bezpečnostní pokyny



Pokyny pro činnost

TELESKOPICKÝ KOUPELNOVÝ REGÁL

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznámte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtete následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uchovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Použití ke stanovenému účelu

Tento výrobek by se měl používat pouze jako police. Jakékoli jiné použití než popsané nebo úprava výrobku nejsou povoleny a mohou vést ke zraněním a/nebo poškozením výrobku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným upotřebením. Výrobek není určen pro použití k podnikatelským účelům.

● Technické údaje

Zatížení: každý koš max. 3 kg

● Částečný popis

- A** 1 Horní krytka
- B** 1 Výsuvná a uzamykatelná tyč
- C** 1 Úložný koš s hákem na zavěšení
- D** 2 Úložný koš
- E** 3 Kroužek
- F** 2 Dlouhá tyč
- G** 1 Krátká tyč
- H** 1 Spodní krytka

● Montáž

- ☐ Viz obr. A až I

Upozornění: Před plněním košů zkontrolujte, zda je výrobek správně smontován a stabilní.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

○ možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

● Servis

CZ Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: kontakt@kaufland.cz

Legenda pictogramelor folosite



Instrucțiuni de siguranță



Instrucțiuni de manevrare

ETAJERĂ TELESOPICĂ PENTRU BAIE

● Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră produs. Ați ales un produs de înaltă calitate. Înainte de prima punere în funcțiune informați-vă cu privire la produs. Pentru aceasta citiți cu atenție următorul manual de utilizare și indicațiile de siguranță. Utilizați acest produs numai conform descrierii și instrucțiunilor de utilizare. Păstrați această instrucțiune într-un loc sigur. În caz că, dați produsul mai departe la terți, înmânați de asemenea și documentația acestuia.

● Utilizarea conform destinației

Acest produs trebuie folosit numai ca raft. O altă utilizare decât cea descrisă anterior sau o modificare a produsului nu este permisă și poate duce la producerea unor răniri și/sau a unor deteriorări ale produsului. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele și defecțiunile survenite ca urmare a unei deserviri necorespunzătoare. Produsul nu este destinat pentru uzul comercial.

● Date tehnice

Încărcare: fiecare coș max. 3 kg

● Descrierea pieselor

- A** 1 Capac superior
- B** 1 Tijă extensibilă și blocabilă
- C** 1 Coș de depozitare cu cârlig pentru agățare
- D** 2 Coș de depozitare
- E** 3 Inel
- F** 2 Tijă lungă
- G** 1 Tijă scurtă
- H** 1 Capac inferior

● Montarea

□ Vezi fig. A până la I

Indicație: Înainte de a umple coșurile, verificați dacă produsul este montat corect și stabilitate.

● Înlăturare

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.

Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.

● Garanție

Produsul a fost produs cu atenție conform unor standarde stricte de calitate și verificat înainte de livrare. În cazul defectelor la nivelul acestui produs aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția noastră prezentată în continuare.

Pentru acest produs primiți o garanție de 2 ani de la data achiziției. Perioada garanției începe la data achiziției. Vă rugăm să păstrați bonul de casă original. Acesta reprezintă dovada achiziției.

Dacă în decurs de 2 ani de la data achiziției acestui produs se înregistrează un defect de material sau de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul – la alegerea noastră – produsul. Dreptul de garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția se aplică numai pentru defecte de material și de fabricație. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului care prezintă umre normale de uzură și care sunt văzute ca piese de schimb sau deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu întrerupătoare, acumulatori sau piese fabricate din sticlă.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

● Modul de desfășurare în caz de garanție

Pentru a garanta o prelucrare rapidă a problemei dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul de articol (IAN 444730-2307) ca dovadă de achiziție.

Numărul articolului îl luați de pe plăcuța cu date tehnice, o gravură, de pe fișa cu date a instrucțiunilor (jos stânga) sau ca abțibild de pe partea din spate sau de jos.

Dacă apar erori de funcționare sau alte erori, contactați apoi departamentul de service prin telefon sau prin email.

Produsul defect îl puteți transmite la adresa de service fără timbru cu prezentarea dovezii de achiziție (bon) și cu menționarea daunei și când a apărut.

● Service

 **Service România și Moldova**

 Tel.: 0800890239

E-Mail: client@kaufland.ro

Legenda použitých piktogramov



Bezpečnostné upozornenia



Manipulačné pokyny

TELESKOPICKÝ REGÁL DO KÚPEĽNE

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznáňte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

● Použitie v súlade s určením

Tento produkt sa môže používať len ako regál. Iné použitie, než je opísané vyššie, alebo úpravy produktu sú neprípustné a môžu viesť k poraneniam a/alebo k poškodeniam produktu. Výrobca nepreberá ručenie za škody vzniknuté v dôsledku používania v rozpore s určením. Tento produkt nie je určený na komerčné použitie.

● Technické údaje

Nosnosť: max. 3 kg na kôš

● Popis častí

- A** 1 Horný kryt
- B** 1 Teleskopická aretovateľná tyč
- C** 1 Odkladací košík s hákami na zavesenie
- D** 2 Odkladacie košíky
- E** 3 Krúžky
- F** 2 Dlhé tyče
- G** 1 Krátka tyč
- H** 1 Spodný kryt

● Montáž

- ☐ Pozri obr. A až I

Upozornenie: Pred naplnením košov sa uistite, či je produkt správne namontovaný a stabilný.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

◯ možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

● Servis

(SK)

Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: info@kaufland.sk

Легенда на използваните пиктограми



Указания за безопасност



Инструкции за работа

ТЕЛЕСКОПИЧНА ЕТАЖЕРКА ЗА БАНЯ

● Увод

Поздравяваме Ви с покупката на този нов продукт. Вие избрахте висококачествен продукт. Преди първия пуск се запознайте с продукта. За целта внимателно прочетете упътването за обслужване и инструкциите за безопасност. Използвайте продукта само съгласно описанието и за посочените области на употреба. Съхранявайте настоящото упътване на сигурно място. При предоставяне на продукта на трети лица предавайте с него и цялата документация.

● Употреба по предназначение

Този продукт трябва да се използва само като етажерка. Различна от описаната по-горе употреба или изменение на продукта не са разрешени и могат да доведат до наранявания и/или повреди на продукта. Производителят не поема отговорност за възникнали щети в резултат на употреба не по предназначение. Продуктът не е предназначен за професионално приложение.

● Технически данни

Натоварване: на кошница макс. 3 kg

● Описание на частите

- A** 1 Горна капачка
- B** 1 Удължаващ се и фиксиращ се прът
- C** 1 Кошница за съхранение с куки за окачване
- D** 2 Кошница за съхранение
- E** 3 Пръстен
- F** 2 Дълъг прът
- G** 1 Къс прът
- H** 1 Долна капачка

● Монтаж

- ☐ Вижте фиг. А до I

Указание: Преди запълване на кошниците проверете дали продуктът е монтиран правилно и е осигурена стабилност.

● Изхвърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

● Сервиз

BG Сервиз България

Телефон: 008001184975

Е-мейл: info@kaufland.bg

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG00005A

Version: 01/2024

IAN 444730-2307

10 