



Čestitam!

Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvaliteten proizvod. Upoznajte se s proizvodom prije prve upotrebe.

Stoga pažljivo pročitaјte sljedeće upute за uporabu.

Koristite se proizvodom samo на начин како је овдје описано и у наведене сврхе. Добро чувajte ово upute за uporabu. Ако производ продајете другим особама, свакako им предајте и svу документацију.

Opseg isporuke

4 x posuda за чуvanje hrane s poklopcem
1 x upute за uporabu

Tehnički podaci

Dimenzije i kapacitet:

FD-14856:

XS: otprilike 14 x 8,3 x 6,3 cm (D x Š x V) / 0,25 l
S: otprilike 16,6 x 10,9 x 7,5 cm (D x Š x V) / 0,6 l
M: otprilike 20,2 x 13,7 x 8,7 cm (D x Š x V) / 1,1 l
L: otprilike 22,9 x 17,1 x 9,7 cm (D x Š x V) / 2 l

FD-14857:

XS: otprilike 11,1 x 11,1 x 7,25 cm (D x Š x V) / 0,35 l
XS: otprilike 13,6 x 13,6 x 8,4 cm (D x Š x V) / 0,75 l
M: otprilike 16,3 x 16,3 x 9,6 cm (D x Š x V) / 1,3 l
L: otprilike 19,2 x 19,2 x 10,8 cm (D x Š x V) / 2,2 l

 Datum proizvodnje (mjesec/godina): 06/2024

Namjenska uporaba

Proizvod se smije koristiti samo у privatne, а не у комерцијалне сврхе.

* Posuda је прикладна за микроалну пећницу ако је poklopac labavo постављен, али није чврсто затворен. Не употребљавајте производ у načinu rada рошtiljanja или kombiniranom načinu rada микроалне пећнице!

 сигурно за храну

* pogodno за микроалну пећницу

 pogodno за прanje у perilici posuđa

 proizvod је приkladan за чување у замрзивачу

 otporan на температуру од -20 °C до 100 °C

 без BPA (без bisfenola A)

Sigurnosne napomene

Nikad не остављајте djecu да се без nadzora играју s ambalažnim materijalom. Jer postoji opasnost од gušenja!

Opasnost од ozljeda!

- Proizvod nije otporan на udarce. Не користите производ ако је оштећен.

- Prije сваке uporabe provjerite је li производ оштећен или istrošen. Proizvod се smije koristiti samo у besprijekорnom stanju!

- Za vađenje из mikrovalne пећнице користите rukavice за пећницу.

Uporaba

Proizvod pažljivo očistite prije prve uporabe. Napunite proizvod i затворите ga poklopcem. Napunite proizvod samo до otprilike ширине prsta ispod ruba.

Skladištenje, čišćenje

Kada не користите proizvod, чувajte ga uvijek у suhom i čistom stanju на sobnoj temperaturi. Očistite proizvod у perilici posuđa или vodom i blagim sredstvom за čišćenje. VAŽNO! Proizvod nikad nemoјte čistiti oštirim sredstvima за čišćenje.

Uputa за zbrinjavanje

 Zbrinite proizvod i ambalažne materijale у skladu s важећим lokalnim propisima. Чувajte ambalažni materijal (kao što су npr. folijske vrećice) izvan dohvata djece. За више информација о zbrinjavanju istrošenog proizvoda obratите се svoјој općinskoј или gradској упravi. Zbrinite proizvod i ambalažu ekološki.

 Kod за reciklažu služi за označavanje raznih materijala radi njihova vraćanja у kružni tok за ponovno korištenje (recikliranje). Kod се sastoji од simbola за kružni tok korištenja те broја koji označava materijal.

Napomene vezane за garanciju i usluge servisa

Proizvod је произведен s velikom pažnjom i pod stalnom kontrolom. Tvrtka DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privatnim krajnjim kupcima на ovaj proizvod daje trogodišnju garanciju од datuma kupovine (garancijsko razdoblje) у skladu s sljedećim odredbama. Garancija се односи samo на greške у materijalu i obradi. Garanciја се не односи на dijelove koji су podložni uobičajenom habanju те се stoga moraju smatrati potrošenim dijelovi-ma (npr. baterije), ниti на lomljive dijelove, npr. sklopke, aku baterije или dijelove koji су израđeni од stakla. Zahtjevi из ove garancije су isključeni ако је proizvod korišten nepropisno или nepravilno или ако nije korišten у okviru predviđene namjene или predviđenog opsega uporabe или ако се nisu pošivalе odredbe из uputa за uporabu, osim ако krajnji kupac može dokazati да се radi о greški у materijalu или obradi koji се не temelji на nekoј од gore spomenutih okolnosti.

Zahtjevi из garancije mogu се ostvariti samo unutar garancijskog roka уz predočenje izvornog računa. Чувajte stoga izvorni račun. Garancijski rok се načelno не produžuje uslijed eventualnih popravaka на temelju garancije, zakonskog jamstva или kulancije. То се također односи i на zamijenjene i popravljene dijelove. U slučaju bilo kakvih pritužbi, molimo kontaktirajte prvo niže navedeni servisni telefon или nas kontaktirajte putem e-pošte. Ako се radi о garancijskom slučaju, mi ćemo proizvod - po našem izboru - бесплатно popraviti или zamijeniti или ćemo vam vratiti kupoprodajnu cijenu. Друга prava на temelju garancije не postoје.

Ovom garancijom nisu ograničena vaša zakonska prava, posebno jamstveni zahtjevi prema dotičnom prodavatelju.

(1) U slučaju manјeg popravka jamstveni rok се produljuје onoliko koliko је kupac bio lišen uporabe stvari. (2) Međutim, kad је zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena или njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje теći ponovno од zamjene, odnosno од vraćanja popravljene stvari. (3) Ako је zamijenjen или bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje теći ponovno samo за taj dio.

IAN: 460019_2401

 Tel.: 0800 223223 (besplatno из hrvatske fiksne или mobilne mreže) kontakt@kaufland.hr

Поздравления!

С Вашата покупка Вие избрахте продукт с високо качество. Запознајте се с него преди първото му използване.

 **За цeлта прочетeтe вниматeлно следващото ръководството за използване.**

Използвайте продукта само в съответствие с описанието и за посочените области на приложение. Съхранявайте добре ръководството за използване. При предаването на продукта на трета страна предайте и всички документи.

Обхват на доставката

4 x кутия за съхранение с капак
1 x ръководство за използване

Технически данни

Размери и полезен обем:

FD-14856:

XS: ок. 14 x 8,3 x 6,3 cm (Д x Ш x В)/0,25 l
S: ок. 16,6 x 10,9 x 7,5 cm (Д x Ш x В)/0,6 l
M: ок. 20,2 x 13,7 x 8,7 cm (Д x Ш x В)/1,1 l
L: ок. 22,9 x 17,1 x 9,7 cm (Д x Ш x В)/2 l

FD-14857:

XS: ок. 11,1 x 11,1 x 7,25 cm (Д x Ш x В)/0,35 l
S: ок. 13,6 x 13,6 x 8,4 cm (Д x Ш x В)/0,75 l
M: ок. 16,3 x 16,3 x 9,6 cm (Д x Ш x В)/1,3 l
L: ок. 19,2 x 19,2 x 10,8 cm (Д x Ш x В)/2,2 l

 Дата на производство (месец/година): 06/2024

Използване по предназначение

Продуктът трябва да се използва единствено за лична, а не за комерсиална употреба.

* Кутията е подходяща за използване в микровълнова печка, когато капакът е поставен свободно, но не е плътно затворен. Не използвайте продукта в режим на грил или комбиниран режим на микровълновата печка!

 Безопасен за хранителни продукти

* Подходящ за микровълнова печка

 Подходящ за миене в съдомиялна машина

 Подходящ за фризер

 Температурна устойчивост от -20 °C до 100 °C

 Без BPA (без бисфенол А)

Указания за безопасност

Никога не оставяйте без надзор деца при опаковъчните материали. Съществува опасност от задушаване!

Опасност от нараняване!

- Продуктът не е нечуплив. Не използвайте продукта, ако той е повреден.

- Проверявайте продукта преди всяка употреба за повреди или износвания. Продуктът трябва да бъде използван само в изправно състояние!

- Използвайте ръкавици за фурна за изваждане от микровълновата печка.

Употреба

Почистете грижливо продукта преди първа употреба. Натърнете продукта със съдържание и го затворете с капака. Пълнете продукта до ок. един пръст под ръба.

Съхранение, почистване

Съхранявайте продукта винаги сух и чист, на стайна температура, когато не го използвате. Почиствайте продукта в миялна машина или с вода и мек почистващ препарат. ВАЖНО! Никога не почиствайте с агресивни почистващи препарати.

Указания за отстраняване като отпадък

 Изхвърлете продукта и опаковъчните материали в съответствие с действащите местни разпоредби. Съхранявайте опаковъчните материали (като напр. найлонови пликове) на място, недостъпно за деца. Допълнителна информация относно изхвърлянето на излезлия от употреба продукт ще получите от Вашата общинска или градска управа. Изхвърлете продукта и опаковката с грижа за околната среда.

 Кодът за рециклиране служи за обозначаване на различни материали за връщането им в цикъла за повторно използване (рециклиране).

Кодът се състои от символ за рециклиране за цикъла за повторно използване и номер, обозначаващ материала.

Указания за гаранцията и процеса на сервизно обслужване

Продуктът е произведен с голямо старание и под постоянен контрол. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH предоставя на частни крайни клиенти три години гаранция за този продукт от датата на закупуване (гаранционен срок) в съответствие със следните разпоредби. Гаранцията важи само за дефекти на материала и фабрични дефекти. Гаранцията не се разпростира върху части, които са подложени на нормално износване и затова трябва да бъдат разглеждани като лесно износващи се части (например батерии), както и върху чупливи части, като напр. превключватели или части, изработени от стъкло.

Претенции по тази гаранция са изключени, ако продуктът е бил използван неправилно или неправомерно, и не в рамките на предвиденото предназначение или предвидения обхват на употреба или не са спазени указанията в ръководството за обслужване, освен ако крайният клиент да докаже, че са налице дефекти на материала или грешки при обработката, които не се основават на някое от гореспоменатите обстоятелства. Претенции по тази гаранция могат да бъдат предявени само в рамките на гаранционния срок след представяне на оригиналната касова бележка. Затова моля, запазете оригиналната касова бележка. Ако имате оплаквания, моля, обадете се на горештата линия за обслужване, посочена по-долу, или се свържете с нас по имейл. Вашите законови права, по-специално гаранционни искове срещу съответния продавач, не са ограничени от тази гаранция.

Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не пораждат нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и

действия, които не се препоръчат от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 460019_2401) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, предмет на извънгаранционо обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.