

HOYER Handel GmbH
Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

Stand der Informationen · Status of information
Stan informáci · Stav informací · Data revíziei
Stav informácií · Stanje informacija
Дата на информацията:

05/2024 ID: Kaufland_462683_2310_24_V1.2

 **CLASSIC**



(DE) Anwendungshinweise
WASSERFILTER-KARTUSCHE

(GB) Instructions
WATER FILTER CARTRIDGE

(PL) Instrukcje zastosowania
WKŁAD DO FILTRÓW WODY

(CZ) Pokyny k používání
NÁHRADNÍ FILTR

(RO) Indicații de utilizare
CARTUȘ PENTRU FILTRU DE APĂ

(SK) Návod na použitie
FILTRAČNÁ KARTUŠA

(HR) Napomene za uporabu
ULOŽAK FILTERA ZA VODU

(BG) Ръководство за експлоатация
ФИЛТЪР ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА

IAN 462683_2310







10 

IAN 462683_2310



Deutsch	2
English.....	4
Polski	6
Česky	8
Română.....	10
Slovenčina	12
Hrvatski	14
Български	16





Inhalt

- 1 Wasserfilter-Kartusche
- 1 Adapter für Maxtra, Maxtra+ und Maxtra Pro Wasserkaraffen
- 1 Anwendungshinweise



Das Symbol gibt an, dass so ausgezeichnete Materialien Lebensmittel weder im Geschmack noch im Geruch verändern.

Hinweise zu Warenzeichen

Brita, Maxtra, Maxtra+ und Maxtra Pro sind eingetragene Warenzeichen der Brita GmbH.

Wichtige Hinweise

- Belassen Sie die Wasserfilter-Kartusche bis zur Verwendung in ihrer Verpackung.
- Filtern Sie ...
 - ... nur kaltes Leitungswasser.
 - ... nur Leitungswasser mit Trinkwasserqualität.
- Geringe Mengen kleiner Perlen aus Aktivkohle ...
 - ... können nach dem Öffnen der Verpackung an der Wasserfilter-Kartusche haften. Diese werden bei der Verwendung abgewaschen.
 - ... können ins gefilterte Wasser gelangen. Dies ist gesundheitlich unbedenklich. Gegebenenfalls lassen Sie erneut Wasser durch die Wasserfilter-Kartusche laufen, bis keine Perlen mehr sichtbar sind.
- Lagern Sie das gefilterte Wasser an einem kühlen Ort.
- Die Wasserfilter-Kartusche darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.



Anwenden

- **Bild A:** Tauchen Sie die Wasserfilter-Kartusche in ein mit Wasser gefülltes Gefäß. Bewegen Sie diese im Wasser hin und her, bis keine Luftbläschen mehr entweichen. Entnehmen Sie die Wasserfilter-Kartusche nach ca. 5 Minuten und entleeren das Gefäß.
- **Bild B:** Lassen Sie ca. 1 Minute lang Leitungswasser durch die Wasserfilter-Kartusche laufen.

- Die Wasserfilter-Kartuschen sind bei Nutzung des Adapters kompatibel mit allen Wasserkaraffen der Marke Brita, die für die Maxtra Wasserfilter geeignet sind (Maxtra, Maxtra+, Maxtra Pro Wasserfilter). Befolgen Sie die Bedienungsanweisungen zum jeweiligen Wasserfiltersystem.
 - **Bild C:** Stecken Sie den Adapter auf die Halterung im Boden des Wasserfiltertrichters.
 - **Bild D:** Setzen Sie die Wasserfilter-Kartusche auf den Adapter im Wasserfiltertrichter.
- **Bild E:** Filtern Sie 2x Leitungswasser und gießen dieses ab. Bitte verwenden Sie das gefilterte Wasser nicht als Trinkwasser, sondern z. B. fürs Blumengießen.
- **Bild F:** Die Wasserfilter-Kartusche kann zum Filtern von ca. 100 Litern Leitungswasser oder für maximal 30 Tage verwendet werden.

Entsorgen

Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt werden. Dieses Recycling-Symbol markiert z. B. einen Gegenstand oder Materialteile als für die Rückgewinnung wertvoll.

Verpackung

Die Verpackung wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.



Contents

- 1 Water filter cartridge
- 1 Adapter for Maxtra, Maxtra+ and Maxtra Pro water carafes
- 1 Instructions



The food-safe material of devices with this symbol will not change the taste or smell of food.

Notes on trademarks

Brita, Maxtra, Maxtra+ and Maxtra Pro are registered trademarks of Brita GmbH.

Important notes

- ⦿ Keep the water filter cartridge in their packaging as long as they are not used.
- ⦿ Filter ...
 - ... only cold tap water.
 - ... only tap water of drinking water quality.
- ⦿ Small quantities of activated carbon beads ...
 - ... may adhere to the water filter cartridge after opening the packaging. These are washed off during use.
 - ... may get into the filtered water. This is harmless to health. If necessary, rinse the water filter cartridge again with water until no more beads are visible.
- ⦿ Store the filtered water in a cool place.
- ⦿ The water filter cartridge must not be cleaned in a dishwasher.



Use

- **Figure A:** immerse the water filter cartridge in a container filled with water. Move it back and forth in the water until no more air bubbles escape. Remove the water filter cartridge after approx. 5 minutes and empty the container.
- **Figure B:** rinse the water filter cartridge for approx. 1 minute with tap water.
- If your using the adapter, the water filter cartridges are compatible with all Brita water carafes suitable for Maxtra water filters (Maxtra,

Maxtra+, Maxtra Pro water filters). Follow the operating instructions for the respective water filter system.

- **Figure C:** put the adapter onto the holder at the bottom of the water filter funnel.
- **Figure D:** put the water filter cartridge onto the adapter in the water filter funnel.
- **Figure E:** filter tap water twice and pour it out. Please do not use the filtered water as drinking water, but for watering flowers, for example.
- **Figure F:** the water filter cartridge can be used to filter approx. 100 litres of tap water or for a maximum of 30 days.

Disposal

The product can be disposed of as household waste. This recycling symbol marks e.g. an object or parts of the material as valuable for recycling.

Packaging

The packaging is made from recyclable materials. Dispose of the packaging sorted by materials. When disposing of the packaging, make sure you comply with the environmental regulations applicable in your country.

Recyclable materials are marked with the recycling symbol (3 arrows). The material can be specified by the recycling number in the centre (here: 21) and/or an abbreviation (here: PAP).



Spis treści

1 Wkład do filtra wody

1 Adapter do dzbanków na wodę Maxtra, Maxtra+ i Maxtra Pro

1 Instrukcje zastosowania



Symbol informuje, że wysokiej jakości materiały nie zmieniają smaku ani zapachu produktów spożywczych.

Informacje dotyczące znaków towarowych

Brita, Maxtra, Maxtra+ i Maxtra Pro są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Brita GmbH.

Ważne instrukcje

- ⦿ Pozostaw wkład do filtra wody w opakowaniu do czasu użycia.
- ⦿ Filtruj...
 - ... tylko zimną wodę z kranu.
 - ... tylko wodę z kranu o jakości nadającej się do picia.
- ⦿ Niewielkie ilości małych koralików wykonanych z węgla aktywnego...
 - ... mogą przykleić się do wkładu do filtra wody po otwarciu opakowania. Są one zmywane podczas użytkowania.
 - ... mogą przedostać się do przefiltrowanej wody. Jest to nieszkodliwe dla zdrowia. W razie potrzeby ponownie przepuść wodę przez wkład do filtra wody, aż koraliki znikną.
- ⦿ Przefiltrowaną wodę przechowuj w chłodnym miejscu.
- ⦿ Wkładu do filtra wody nie wolno myć w zmywarce.



Sposób użycia

- **Rys. A:** Zanurz wkład do filtra wody w pojemniku wypełnionym wodą. Poruszaj nim w wodzie tam i z powrotem, aż przestaną wydostawać się pęcherzyki powietrza. Po ok. 5 minutach wyjmij wkład do filtra wody i opróżnij pojemnik.
- **Rys. B:** Pozwól, aby woda z kranu przepływała przez wkład do filtra wody przez około 1 minutę.
- W przypadku korzystania z adaptera wkłady do filtrów wody są kompatybilne ze wszystkimi dzbankami na wodę marki Brita, które pasują do filtrów wody Maxtra (filtry wody Maxtra, Maxtra+,

Maxtra Pro). Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedniego systemu filtrowania wody.

- **Rys. C:** Przymocuj adapter do uchwytu w dolnej części lejka filtra wody.
- **Rys. D:** Umieść wkład do filtra wody na adapterze w lejku filtra wody.
- **Rys. E:** Wodę z kranu przefiltruj dwukrotnie i wylej. Prosimy nie używać tak przefiltrowanej wody jako wody pitnej, lecz np. do podlewania kwiatów.
- **Rys. F:** Za pomocą wkładu do filtra wody można przefiltrować około 100 litrów wody kranowej lub maksymalnie przez 30 dni.

Utylizacja

Produkt można utylizować razem z odpadami domowymi. Ten symbol recyklingu oznacza przykładowo, że przedmiot lub części w pełni nadają się do odzysku.



Opakowanie

Opakowanie zostało wykonane z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. W przypadku utylizacji opakowania należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska w danym kraju. Symbolem recyklingu (3 strzałki) oznaczone są materiały nadające się do ponownego przetworzenia. Materiał może być oznaczony znajdującym się pośrodku numerem recyklingu (tu: 21) i/lub skrótem (tu: PAP).

Obsah

- 1 Náhradní filtr
- 1 Adaptér pro karafy na vodu Maxtra, Maxtra+ a Maxtra Pro
- 1 Pokyny k používání



Symbol udává, že takto označené materiály nemění chuť ani vůni potravin.

Informace o ochranné známce

Brita, Maxtra, Maxtra+ a Maxtra Pro jsou registrované ochranné známky společnosti Brita GmbH.

Důležité pokyny

- ☉ Ponechte náhradní filtr až do použití v jejich obalu.
- ☉ Filtrujte ...
 - ... jen studenou vodu z vodovodu.
 - ... jen vodu z vodovodu s kvalitou pitné vody.
- ☉ Malé množství drobných kuliček aktivního uhlí ...
 - ... může po otevření obalu ulpět na náhradním filtru. Během používání se odplaví.
 - ... se může dostat do filtrované vody. To je zdravotně nezávadné. V případě potřeby znovu pusťte vodu přes náhradní filtr, dokud již nebudou vidět žádné kuličky.
- ☉ Přefiltrovanou vodu skladujte na chladném místě.



- ☉ Náhradní filtr se nesmí mýt v myčce na nádobí.

Použití

- **Obrázek A:** Ponořte náhradní filtr do nádoby naplněné vodou. Pohybuje s ním ve vodě tam a zpět, dokud nepřestanou unikat vzduchové bubliny. Přibližně po 5 minutách vyjměte náhradní filtr a vyprázdněte nádobu.
- **Obrázek B:** Nechte vodu z vodovodu protékat přes náhradní filtr asi 1 minutu.
- Při použití adaptéru jsou náhradní filtry kompatibilní se všemi karafami na vodu značky Brita, které jsou vhodné pro vodní filtry Maxtra (vodní filtry Maxtra, Maxtra+, Maxtra Pro). Postupujte podle návodu k obsluze příslušného systému vodního filtru.

- **Obrázek C:** Nasadíte adaptér na uchycení ve spodní části nálevky vodního filtru.
- **Obrázek D:** Nasadíte náhradní filtr na adaptér v nálevce vodního filtru.
- **Obrázek E:** Vodu z vodovodu dvakrát přefiltrujte a vylijte. Přefiltrovanou vodu nepoužívejte jako pitnou vodu, ale např. k zalévání květin.
- **Obrázek F:** Náhradní filtr lze použít k přefiltrování přibližně 100 litrů vody z vodovodu nebo po dobu maximálně 30 dnů.

Likvidace

Výrobek lze likvidovat s domovním odpadem.

Tento symbol recyklace označuje např. předmět nebo část materiálu jako obnovitelné.

Obal

Obal byl vyroben z recyklovatelných materiálů. Obal roztříďte a zlikvidujte. Chcete-li obal zlikvidovat, řiďte se příslušnými předpisy k ochraně životního prostředí ve vaší zemi.

Recyklovatelné materiály jsou označeny symbolem recyklace (3 šipky). Materiál lze specifikovat recyklačním číslem uprostřed (zde: 21) a/nebo zkratkou (zde: PAP).



Cuprins

- 1 cartuș de filtrare a apei
- 1 adaptor pentru carafe de apă Maxtra, Maxtra+ și Maxtra Pro
- 1 indicații de utilizare



Simbolul indică faptul că materialele, alimentele marcate astfel nu își schimbă gustul sau mirosul.

Observații privind marca comercială

Brita, Maxtra, Maxtra+ și Maxtra Pro sunt mărci comerciale înregistrate ale Brita GmbH.

Note importante

- ⦿ Lăsați cartușul de filtrare a apei în ambalajul său/lor până când este/sunt gata de utilizare.
- ⦿ Filtrați...
 - ... numai apă rece de la robinet.
 - ... numai apă de la robinet de calitate potabilă.
- ⦿ Cantități mici de mărgelile de carbon activ...
 - ... poate fi folosit la cartușul de filtrare a apei după deschiderea ambalajului. Acestea sunt spălate în timpul utilizării.
 - ... poate intra în apa filtrată. Acest lucru este inofensiv pentru sănătate. Dacă este necesar, treceți din nou apă prin cartușul de filtrare a apei până când nu mai sunt vizibile mărgelile.
- ⦿ Depozitați apa filtrată într-un loc răcoros.
- ⦿ Cartușul de filtrare a apei nu trebuie curățat în mașina de spălat vase.



Utilizare

- **Imaginea A:** Înmuiați cartușul de filtrare a apei într-un recipient umplut cu apă. Mutați-l înainte și înapoi în apă până când nu mai scapă bule de aer. După aproximativ 5 minute, scoateți cartușul de filtrare a apei și goliți recipientul.
- **Imaginea B:** Treceți apa de la robinet prin cartușul de filtrare a apei timp de aproximativ 1 minut.
- Când utilizați adaptorul, cartușele de filtrare a apei sunt compatibile cu toate carafele de apă marca Brita care sunt potrivite pentru filtre-

le de apă Maxtra (filtrele de apă Maxtra, Maxtra +, Maxtra Pro). Urmăriți instrucțiunile de utilizare pentru fiecare sistem de filtrare a apei.

- **Imaginea C:** Conectați adaptorul la suportul din partea inferioară a pâlniei filtrului de apă.
- **Imaginea D:** Așezați cartușul de filtrare a apei pe adaptor în pâlnia filtrului de apă.
- **Imaginea E:** Filtrați 2x apă de la robinet și scurgeți-o. Vă rugăm să nu folosiți apa filtrată ca apă potabilă, ci pentru udarea florilor, de exemplu.
- **Imaginea F:** Cartușul de filtrare a apei poate fi utilizat pentru a filtra aproximativ 100 de litri de apă de la robinet sau timp de maximum 30 de zile.

Eliminarea

Produsul poate fi aruncat în deșeurile menajere.

Acest simbol de reciclare marchează, de ex., un obiect sau părți de material ca fiind valoroase pentru recuperare.

Ambalajul

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile. Eliminați ambalajul pe categorii. În cazul în care doriți să eliminați ambalajul, respectați prevederile naționale valabile privind protecția mediului.

Simbolul de reciclare (3 săgeți) identifică materialele reciclabile. Materialul poate fi specificat prin numărul de reciclare din mijloc (aici: 21) și / sau o abreviere (aici: PAP).



Obsah

1 vložka vodného filtra

1 adaptér na karafy na vodu Maxtra, Maxtra+ a Maxtra Pro

1 návod na použitie



Symbol uvádza, že takto označené materiály nemenia chuť ani vôňu potravín.

Upozornenia k ochranným známkam

Brita, Maxtra, Maxtra+ a Maxtra Pro sú registrované ochranné známky spoločnosti Brita GmbH.

Dôležité upozornenia

- ⊙ Vložku vodného filtra ponechajte až do použitia v ich obale.
- ⊙ Filtrujte...
 - ... len studenú vodu z vodovodu.
 - ... len vodu z vodovodu s kvalitou pitnej vody.
- ⊙ Malé množstvá malých perličiek z aktívneho uhlia...
 - ... sa môžu po otvorení obalu prilepiť na vložku vodného filtra. Tie sa pri použití zmyjú.
 - ... sa môžu dostať do prefiltrovanej vody. Toto je zdravotne neškodné. Prípadne znova prelejte vodu cez vložku vodného filtra, kým už perličky nebudú viditeľné.
- ⊙ Prefiltrovanú vodu skladujte na chladnom mieste.
- ⊙ Vložka vodného filtra sa nesmie umývať v umývačke riadu.



Použitie

- **Obrázok A:** Vložku vodného filtra ponorte do nádoby naplnenej vodou. Pohybujte ňou tam a späť vo vode, kým neprestanú unikať vzduchové bubliny. Po cca 5 minútach vyberte vložku vodného filtra a vyprázdnite nádobu.
- **Obrázok B:** Nechajte vodu z vodovodu tiecť cez vložku vodného filtra asi 1 minútu.
- Pri použití adaptéra sú vložky vodného filtra kompatibilné so všetkými karafami na vodu značky Brita, ktoré sú vhodné pre vodné filtre

Maxtra (vodné filtre Maxtra, Maxtra+, Maxtra Pro). Postupujte podľa návodu na obsluhu príslušného systému vodného filtra.

- **Obrázok C:** Pripojte adaptér k držiaku na dne lievika vodného filtra.
- **Obrázok D:** Vložte vložku vodného filtra na adaptér do lievika vodného filtra.
- **Obrázok E:** Dvakrát prefiltrujte vodu z vodovodu a vylejte ju. Prefiltrovanú vodu nepoužívajte ako pitnú, ale napr. na polievanie kvetov.
- **Obrázok F:** Vložku vodného filtra je možné použiť na prefiltrovanie približne 100 litrov vody z vodovodu alebo počas maximálne 30 dní.

Likvidácia

Výrobok je možné likvidovať s domovým odpadom.

Tento symbol recyklácie označuje, napr. predmet alebo časti materiálu, ako hodnotné na recyklovanie.

Obal

Obal bol vyhotovený z recyklovateľných materiálov. Pri likvidácii obalu separujte jednotlivé druhy materiálov. Pri likvidácii obalu dodržiavajte príslušné environmentálne predpisy platné vo vašej krajine.

Symbolom recyklácie (3 šípky) sú označené recyklovateľné materiály. Materiál môže byť špecifikovaný recyklačným číslom v strede (tu: 21) a/alebo skratkou (tu: PAP).



Sadržaj

1 Uložak filtera za vodu

1 Adapter za vrčeve za vodu Maxtra, Maxtra+ i Maxtra Pro

1 Napomene za uporabu



Ovaj simbol označava da takvi materijali ne mijenjaju ni okus ni miris namirnica.

Napomene uz zaštitni znak

Brita, Maxtra, Maxtra+ i Maxtra Pro registrirani su zaštitni znakovi društva Brita GmbH.

Važne napomene

- ⊙ Uložak filtera za vodu izvadite iz ambalaže samo prije uporabe.
- ⊙ Filtrirajte...
 - ... samo hladnu vodu iz slavine.
 - ... samo pitku vodu iz slavine.
- ⊙ Manje količine malih kuglica od aktivnog ugljena...
 - ... mogu prijanjati za uložak filtera za vodu nakon otvaranja ambalaže. Te se kuglice ispiru prilikom uporabe.
 - ... mogu dospjeti u filtriranu vodu. To ne predstavlja opasnost za zdravlje. Po potrebi ponovno isfiltrirajte vodu uloškom filtera za vodu sve dok kuglice više ne budu vidljive.
- ⊙ Filtriranu vodu čuvajte na hladnom mjestu.
- ⊙ Uložak filtera za vodu ne smije se prati u perilici posuda.



Uporaba

- **Slika A:** uronite uložak filtera za vodu u posudu napunjenu vodom. Pomičite ga naprijed-natrag u vodi sve dok ne prestanu izlaziti mjehurići zraka. Izvadite uložak filtera za vodu nakon otprilike 5 minuta i ispraznite posudu.
- **Slika B:** ostavite vodu iz slavine da teče kroz uložak filtera za vodu oko 1 minutu.
- U slučaju primjene adaptera, ulošci filtera za vodu kompatibilni su sa svim vrčevima za vodu marke Brita koji su prikladni za filtere za vodu Maxtra (Maxtra, Maxtra+, Maxtra Pro filteri za vodu). Slijedite upute za uporabu odgovarajućeg sustava za filtriranje vode.

- **Slika C:** pričvrstite adapter na držač na dnu lijevka filtera za vodu.
- **Slika D:** stavite uložak filtera za vodu na adapter u lijevku filtera za vodu.
- **Slika E:** filtrirajte vodu iz slavine dva puta i izlijte je. Filtriranu vodu nemojte upotrebljavati kao vodu za piće, već npr. za zalijevanje cvijeća.
- **Slika F:** uložak filtera za vodu može se upotrebljavati za filtriranje približno 100 litara vode iz slavine ili najviše 30 dana.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti s kućnim otpadom.

Ovaj simbol za recikliranje označava npr. predmete ili dijelove materijala vrijedne za oporabu.

Ambalaža

Ambalaža je proizvedena od materijala koji se može reciklirati. Sortirajte ambalažu prilikom zbrinjavanja. Ako želite zbrinuti ambalažu, poštujujte odgovarajuće ekološke propise svoje zemlje.

Materijali za višekratnu uporabu označeni su simbolom za recikliranje (3 strelice). Materijal se može naznačiti reciklažnim brojem u sredini (ovdje: 21) i/ili kraticom (ovdje: PAP).



Съдържание

- 1 филтър за пречистване на вода
- 1 адаптер за кани за вода Maxtra, Maxtra+ и Maxtra Pro
- 1 ръководство за експлоатация



Символът дава информация, че така обозначените материали не променят вкуса и мириса на хранителните продукти.

Информация за търговските марки

Brita, Maxtra, Maxtra+ и Maxtra Pro са регистрирани търговски марки на Brita GmbH.

Важни указания

- Оставете филтъра за пречистване на вода в опаковката до момента на използване.
- Филтрирайте...
 - ... само студена чешмяна вода.
 - ... само чешмяна вода, годна за пиене.
- Малки количества миниатюрни топчета от активен въглен...
 - ... може да полепнат по филтъра за пречистване на вода след отваряне на опаковката. Те се отмиват при употреба.
 - ... може да попаднат във филтрираната вода. Това е безвредно за здравето. Ако е необходимо, пуснете отново вода през филтъра за пречистване на вода, докато вече не се виждат топчета.
- Съхранявайте филтрираната вода на хладно място.
- Филтърът за пречистване на вода не трябва да се почиства в съдомиялна машина.



Използване

- Фигура А:** Потопете филтъра за пречистване на вода в съд, пълен с вода. Движете го напред-назад във водата, докато спрат да излизат въздушни мехурчета. Извадете филтъра за пречистване на вода след около 5 минути и изпразнете съда.
- Фигура В:** Пуснете чешмяна вода да тече през филтъра за пречистване на вода за около 1 минута.

- Когато използвате адаптера, филтрите за пречистване на вода са съвместими с всички кани за вода с марката Brita, които са подходящи за филтрите за пречистване на вода Maxtra (филтри за пречистване на вода Maxtra, Maxtra+, Maxtra Pro). Следвайте ръководствата за експлоатация на съответната филтърна система за пречистване на вода.
 - **Фигура С:** Прикрепете адаптера към държача в долната част на фунията на филтъра за пречистване на вода.
 - **Фигура D:** Поставете филтъра за пречистване на вода върху адаптера във фунията на филтъра за пречистване на вода.
- **Фигура Е:** Филтрирайте чешмяна вода 2 пъти и я излейте. Моля, не използвайте филтрираната вода за пиене, а например за поливане на цветя.
- **Фигура F:** Филтърът за пречистване на вода може да се използва за филтриране на приблизително 100 литра чешмяна вода или в рамките на максимум 30 дни.

Изхвърляне

Продуктът може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Този символ за рециклиране обозначава например предмет или материали като ценни за вторична употреба.



Опаковка

Опаковката е произведена от материали, подлежащи на вторична употреба. Изхвърляйте опаковката по видове материали. Ако искате да изхвърлите опаковката, обърнете внимание на съответните разпоредби за опазване на околната среда във Вашата страна.



Със символа за рециклиране (3 стрелки) са обозначени материалите, които подлежат на вторична употреба.

Материалът може да бъде посочен с номера за рециклиране в средата (тук: 21) и/или със съкращение (тук: PAP).

