



PFLANZENTREPPE / PLANT LADDER STAND

(DE)

PFLANZENTREPPE

Montage- und Sicherheitshinweise

(CZ)

SCHUDKY NA ROSTLINY

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

(RO) (MD)

SUPORT PLANTE

Instrucțiuni de montare și de siguranță

(SK)

KVETINOVÉ SCHODY












Pokyny pre montáž a bezpečnosť

IAN 498062-2204



(DE) (CZ) (RO) (SK)



DE	Montage- und Sicherheitshinweise	Seite	5
CZ	Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny	Strana	8
RO/MD	Instrucțiuni de montare și de siguranță	Pagina	10
SK	Pokyny pre montáž a bezpečnosť	Strana	13

Sie benötigen / Potřebujete /
Aveți nevoie de / Potrebujete:



A



B**C**

PFLANZENTREPPE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Beetanlage für den privaten Außenbereich. Diese kann in Gärten, auf Terrassen und Balkonen verwendet werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.



Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch mit einer max. Belastung von 3 kg pro Stufe.

● Lieferumfang/ Teilebeschreibung

- 1 4x Holzbein
- 2 1x oberes Paneel mit Handloch
- 3 1x oberer Einsatz
- 4 1x mittlerer Einsatz
- 5 1x unterer Einsatz
- 6 12x Bolzen (Dia. 4 x 30 mm)
- 7 2x Bolzen (Dia. 4 x 45 mm)
- 8 24x Unterlegscheibe
- 9 14x Mutter

● Technische Daten

Maße: 58 cm x 71,5 cm x 24,5 cm
(B x H x T)

Max. Belastung: 3 kg pro Stufe



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.

⚠ VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen oder daran hochziehen. Das Produkt kann umkippen. Verletzungen und / oder Sachschäden können die Folgen sein.

- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Halten Sie während der Montage Kinder vom Arbeitsplatz fern. Der Lieferumfang beinhaltet Schrauben und andere Kleinteile. Diese können eingeatmet oder verschluckt werden und so zu lebensgefährlichen Verletzungen führen.
- Das Produkt darf nur von einem fachkundigen Erwachsenen montiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf Stabilität. Überprüfen Sie ebenso regelmäßig, dass das Produkt nicht zu stark befüllt ist und die Blumenerde gleichmäßig im Produkt verteilt ist.

! VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und / oder Sachschäden die Folgen sein.
- Schützen Sie das Produkt vor starkem Wind und Sturm. Stellen Sie das Produkt an einem windgeschützten Platz auf.
- Das Produkt ist gleichmäßig so zu belasten, dass es nicht umkippen kann.



Belasten Sie dieses Produkt mit maximal 3 kg pro Stufe. Andernfalls können Verletzungen und / oder Sachschäden die Folgen sein.

● Montage

- ☐ Bitte folgen Sie den Abbildungen A–C.

● Reinigung und Pflege

- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt verpacken und lagern. Dies beugt Schimmel, Gerüchen und Verfärbungen vor.
- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 498062-2204) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 1528352

E-Mail: kundenmanagement@kaufland.de

SCHUDKY NA ROSTLINY

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznámte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uchovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Použití ke stanovenému účelu

U tohoto výrobku se jedná o záhonové zařízení pro soukromé venkovní použití. Lze jej použít v zahradách, na terasách a balkónech. Jakékoli jiné použití nebo změna výrobku jsou považovány, že nejsou v souladu s určením a nesou značné riziko nehody. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným upotřebením. Není určeno pro komerční použití.



Tento výrobek je určen pro soukromé použití s max. zatížením 3 kg na stupeň.

● Rozsah dodávky/Popis dílů

- 1 4x Dřevěná noha
- 2 1x Horní panel s otvorem pro ruku
- 3 1x Horní vložka
- 4 1x Střední vložka
- 5 1x Spodní vložka
- 6 12x Šroub (průměr 4 x 30 mm)
- 7 2x Šroub (průměr 4 x 45 mm)
- 8 24x Podložka
- 9 14x Matice

● Technické údaje

Rozměry: 58 cm x 71,5 cm x 24,5 cm
(Š x V x H)

Max. zatížení: 3 kg na stupeň



Bezpečnostní pokyny

USCHOVEJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO MOŽNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ! PŘILOŽTE TAKÉ VŠECHNY PODKLADY PŘI ODEVZDÁNÍ VÝROBKU TŘETÍM OSOBÁM!



⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ SMRTI A NEHOD PRO BATOLATA A DĚTI!

Nikdy nenechte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí. Vždy udržujte obalový materiál mimo dosah dětí.

⚠ OPATRNĚ! Nenechávejte děti bez dozoru!

Tento výrobek není zařízení na šplhání nebo na hraní! Ujistěte se, že se osoby, zejména děti, nestavějí na výrobek a nevytahují se na něj. Výrobek se může převrátit. Následkem mohou být zranění a/nebo hmotné škody.

- Nestavte se ani si nesedejte na výrobek.
- Během instalace udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od pracoviště. Dodávka obsahuje šrouby a jiné malé díly. Ty mohou být vdechnuty nebo spolknuty, což vede k život ohrožujícím zraněním.
- Tento výrobek smí instalovat pouze odborně zdatný dospělý člověk.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje utažené, a pravidelně kontrolujte všechna šroubová spoje na stabilitu. Pravidelně také kontrolujte, zda produkt není přeplněný a zda je v produktu rovnoměrně rozložena květinová zemina.

⚠ OPATRNĚ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Zajistěte, aby byly všechny části nepoškozené a odborně namontované. Při neodborné montáži existuje nebezpečí zranění. Poškozené části mohou ovlivnit bezpečnost a funkci.

- Zajistěte, aby výrobek stál na pevné a rovné podložce. Jinak mohou být důsledkem poranění a/nebo poškození.
- Chraňte výrobek před silným větrem a bouří. Postavte výrobek na místo chráněné před větrem.
- Produkt musí být zatížen rovnoměrně, aby se nemohl převrhnout.



Tento výrobek zatěžte maximálně 3 kg na stupeň. Jinak mohou být důsledkem poranění a/nebo poškození.

● Montáž

- Postupujte podle obrázků A–C.

● Čištění a péče

- Nechte všechny díly důkladně uschnout, než výrobek zase zabalíte a uskladníte. Tím se zabráni vzniku plísní, zápachu a změně barvy.
- Pro čištění a péči používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

● Záruka

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uchovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 498062-2204) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Servis

CZ Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: kontakt@kaufland.cz

SUPORT PLANTE

● Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea noului dumneavoastră produs. Ați ales un produs de înaltă calitate. Înainte de prima punere în funcțiune informați-vă cu privire la produs. Pentru aceasta citiți cu atenție următorul manual de utilizare și indicațiile de siguranță. Utilizați acest produs numai conform descrierii și instrucțiunilor de utilizare. Păstrați această instrucțiune într-un loc sigur. În caz că, dați produsul mai departe la terți, înmânați de asemenea și documentația acestuia.

● Utilizarea conform destinației

La acest produs este vorba despre un amplasament de verdeață pentru zona exterioară privată. Acesta poate fi utilizat în grădini, pe terase și balcoane. Orice altă utilizare sau modificare a produsului se consideră ca nefiind conformă cu destinația și implică pericole grave de accidentare. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele și defecțiunile survenite ca urmare a unei deserviri necorespunzătoare. Nu este destinat pentru utilizarea comercială.



Acest produs este destinat utilizării private, cu o sarcină maximă de 3 kg pe nivel.

● Volumul livrării/Descrierea pieselor

- 1 4x Picioare de lemn
- 2 1x Panou superior cu gură de vizitare
- 3 1x Adaos superior
- 4 1x Adaos median
- 5 1x Adaos inferior
- 6 12x Bolțuri (diametru 4 x 30 mm)
- 7 2x Bolțuri (diametru 4 x 45 mm)
- 8 24x Șaibe distanțiere
- 9 14x Piulițe

● Date tehnice

Dimensiuni: 58 cm x 71,5 cm x 24,5 cm
(L x Î x l)

Sarcina maximă: 3 kg pe nivel



Indicații de siguranță

PĂSTRAȚI TOATE INDICAȚIILE DE SIGURANȚĂ ȘI INSTRUȚIUNILE PENTRU VIITOR! ÎNMÂNAȚI TOATE DOCUMENTELE ODATĂ CU PREDAREA PRODUSULUI CĂTRE O TERȚĂ PERSOANĂ!



⚠️ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI DE ACCIDENTARE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII!

Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele de ambalare. Există pericol de asfixiere datorită materialului de ambalaj. Copii subapreciază adesea pericolele. Nu lăsați niciodată materialul de ambalare la îndemâna copiilor.



⚠️ PRECAUȚIE! Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați! Produsul nu este un dispozitiv de câțărare sau de joacă! Asigurați-vă că persoanele, în special copiii nu se cațără sau nu se reazemă de produs. Produsul se poate răsturna. Urmările pot fi răniri și / sau pagube materiale.

- Nu vă așezați pe produs.
- Țineți copiii departe de locul de muncă în timpul asamblării. Volumul livrării conține șuruburi și alte piese mici. Acestea pot fi inhalate sau înghițite și, astfel, pot duce la leziuni care pun viața în pericol.
- Acest produs poate fi montat numai de către un adult specializat.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine conectate între ele și verificați în mod regulat toate îmbinările cu șuruburi pentru stabilitate. De asemenea, verificați în mod regulat dacă produsul nu este prea plin și că pământul de flori este distribuit uniform în produs.

PRECAUȚIE! PERICOL DE RĂNIRE! Vă

rugăm să vă asigurați că nicio piesă nu este deteriorată și toate sunt corect asamblate. Există pericol de rănire în cazul montării incorecte. Piese defecte pot influența siguranța și funcționarea.

- Asigurați-vă că produsul stă pe o bază fixă și plată. În caz contrar, urmările pot fi răniri și / sau pagube materiale.
- Protejați produsul de vânt puternic și furtună. Așezați produsul într-un loc ferit de vânt.
- Produsul trebuie încărcat în așa fel încât să nu se poată răsturna.
-  Încărcați acest produs cu maxim 3 kg pe nivel. În caz contrar, urmările pot fi răniri și / sau pagube materiale.

● **Montajul**

- ☐ Vă rugăm să urmați ilustrațiile A-C.

● **Curățarea și îngrijirea**

- Lăsați toate piesele să se usuce bine înainte de a ambala și depozita produsul. Acest lucru previne mucegaiul, mirosurile și decolorările.
- ☐ Pentru curățare și îngrijire folosiți o cârpă uscată și fără scame.

● **Înlăturare**

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.

Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.

● **Garanție**

Produsul a fost produs cu atenție conform unor standarde stricte de calitate și verificat înainte de livrare. În cazul defectelor la nivelul acestui produs aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția noastră prezentată în continuare.

Pentru acest produs primiți o garanție de 3 ani de la data achiziției. Perioada garanției începe la data achiziției. Vă rugăm să păstrați bonul de casă original. Acesta reprezintă dovada achiziției.

Dacă în decurs de 3 ani de la data achiziției acestui produs se înregistrează un defect de material sau de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul – la alegerea noastră – produsul. Dreptul de garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția se aplică numai pentru defecte de material și de fabricație. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului care prezintă umre normale de uzură și care sunt văzute ca piese de schimb sau deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu întrerupătoare, acumulatori sau piese fabricate din sticlă.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Modul de desfășurare în caz de garanție

Pentru a garanta o prelucrare rapidă a problemei dumneavoastră, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul de articol (IAN 498062-2204) ca dovadă de achiziție.

Numărul articolului îl luați de pe plăcuța cu date tehnice, o gravură, de pe fișa cu date a instrucțiunilor (jos stânga) sau ca abțibild de pe partea din spate sau de jos.

Dacă apar erori de funcționare sau alte erori, contactați apoi departamentul de service prin telefon sau prin email.

Produsul defect îl puteți transmite la adresa de service fără timbru cu prezentarea dovezii de achiziție (bon) și cu menționarea daunei și când a apărut.

Service

 **Service România și Moldova**

 Tel.: 0800890239

E-Mail: client@kaufland.ro

KVETINOVÉ SCHODY

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

● Použitie v súlade s určením

Tento produkt je viacúrovňový záhon určený na súkromné použitie v exteriéri. Môže sa používať v záhradách, na terasách a balkónoch. Akékoľvek iné použitie alebo zmena produktu sa považuje za použitie v rozpore s určením a hrozí pri tom závažné nebezpečenstvo nehôd. Výrobca nepreberá ručenie za škody vzniknuté v dôsledku používania v rozpore s určením. Produkt nie je určený na komerčné účely.



Tento produkt je určený na súkromné použitie s max. zaťažením 3 kg na každú úroveň.

● Rozsah dodávky/Popis častí

- 1 4x Drevená noha
- 2 1x Horný panel s otvorom na ruku
- 3 1x Horný podnos
- 4 1x Stredný podnos
- 5 1x Spodný podnos
- 6 12x Čap (priem. 4 x 30 mm)
- 7 2x Čap (priem. 4 x 45 mm)
- 8 24x Podložka
- 9 14x Matica

● Technické údaje

Rozmery: 58 cm x 71,5 cm x 24,5 cm
(Š x V x H)

Max. zaťaženie: 3 kg na každú úroveň



Bezpečnostné upozornenia

USCHOVAJTE SI VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE! PRI ODOVZDÁVANÍ PRODUKTU TRETÍM OSOBÁM ODOVZDAJTE AJ VŠETKY DOKUMENTY!



⚠ VÝSTRAHA!

NEBEZPEČENSTVO

OHROZENIA ŽIVOTA A

NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE

BATOLATÁ A DETI! Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo udusenía obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Deti držte vždy ďalej od obalového materiálu.



POZOR! Deti nenechávajte bez dozoru!

Produkt nie je určený na lezenie alebo hranie! Uistite sa, aby sa osoby, najmä deti, na produkt nestavali ani nevyťahovali. Produkt sa môže prevrátiť. Môže to mať za následok poranenie a/alebo poškodenie.

- Na výrobok si nesadajte ani nestavajte.
- Počas montáže držte deti mimo pracovného priestoru. Balenie obsahuje skrutky a iné malé časti. Deti by ich mohli vdýchnuť alebo prehltnúť, čo môže spôsobiť život ohrožujúce poranenia.
- Produkt smie montovať len skúsená dospelá osoba.
- Zaisťte, aby boli všetky spoje riadne upevnené a stabilitu všetkých skrutkových spojov pravidelne kontrolujte. Taktiež pravidelne kontrolujte, aby produkt nebol nadmerne zaťažovaný a aby bola zemina po produkte rozložená rovnomerne.

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO

PORANENIA! Uistite sa, že všetky diely sú nepoškodené a správne namontované. Pri nesprávnej montáži hrozí nebezpečenstvo poranenia. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkčnosť.

- Uistite sa, že produkt stojí na pevnom a rovnom povrchu. Inak to môže mať za následok poranenie a/alebo poškodenie.
- Produkt chráňte pred silným vetrom a búrkami. Produkt položte na miesto chránené pred vetrom.
- Produkt je nutné zaťažiť rovnomerne, aby sa nemohol prevrátiť.
-  Produkt zaťažujte maximálne 3 kg na každej úrovni. Inak to môže mať za následok poranenie a/alebo poškodenie.

● Montáž

- ☐ Postupujte podľa obrázkov A–C.

● Čistenie a starostlivosť

- Pred tým, ako produkt zabalíte a uskladníte, všetky časti nechajte dôkladne uschnúť. Predídete tak vzniku plesní, zápachu a sfarbenia.
- ☐ Na čistenie a starostlivosť používajte iba suchú handru bez chlpuv.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

● Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 498062-2204) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

Servis

(SK) Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: info@kaufland.sk

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG09820B

Version: 12/2022

IAN 498062-2204

10 