SWITCH ON

LED-UNTERBAULEUCHTE/ UNDER-CABINET LED LIGHT

(DE)
LED-UNTERBAULEUCHTE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(PL)
OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(CZ)
LED SVÍTIDLO
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny

(RO) (MD)
BAGHETĂ LED
Indicații de montaj, utilizare- și siguranță

(SK)
ZABUDOVATEĽNÉ LED SVIETIDLO
Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny

(HR)
LED UGRADBENA SVJETILJKA
Upute za montažu, uporabu i sigurnost

(BG)
LED ЛАМПА
Инструкции за монтаж, обслужване и безопасност

IAN 452476-2310

(DE) (CZ) (RO) (SK) (HR) (BG)



Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!	M M	Leuchten für die Montage in / an Möbeln, Befestigungsfläche im normalen Betrieb bis 95 °C nicht entflammbar.
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
V	Volt		Warnung vor elektrischem Schlag!
A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
Hz	Hertz (Frequenz)		So verhalten Sie sich richtig
W	Watt (Wirkleistung)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Schutzklasse II	Ra	Farbwiedergabeindex
	Montage an der Decke	K	Lichttemperatur in Kelvin
	Montage an der Wand	Lm	Lumen
	Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.

Legende der verwendeten Piktogramme

22 PAP	Papier	IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
20 PAP	Wellpappe	04 LDPE	Polyethylen (geringe Dichte)
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		

LED-Unterbauleuchte

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Wegen der Schalterbedienung sollte die Leuchte im Handbereich angebracht werden. Die Leuchte kann auf allen normal entflammbaren Oberflächen befestigt werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen sowie technische Fehlfunktionen (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) die Folge sein. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

1 LED-Unterbauleuchte, Modell 14137306L
1 Netzkabel
1 Verbindungskabel
2 Dübel
2 Klammern
2 Schrauben
1 Montage- und Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Dübel
2 Klammer
3 Schraube
4 Abdeckkappe
5 Netzkabel
6 Leuchtenanschluss
7 EIN-/AUS-Schalter
8 Verbindungskabel
9 Leuchtenbuchse

Technische Daten

Betriebsspannung: 230~240 V~ 50 Hz
Leuchtmittel: 43 LEDs
Nennleistung: 8 W
Schutzklasse: II / ⧈
Schutzart: IP20

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F“.

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte, das Netzkabel sowie ggf. das Verbindungskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

WARNUNG!

Beschädigte Netzkabel und Verbindungskabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Schalter, Fassung o. Ä.) oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Wenn die äußere flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie nur durch eine spezielle Leitung oder durch eine Leitung ersetzt werden, die ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich ist.
- Schließen Sie die Unterbauleuchte nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
- Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten des gleichen Typs.
- Schließen Sie miteinander verbundene Unterbauleuchten nur an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten. Andernfalls kann es zu Überlastungen der Anschlüsse und Kabel kommen.
- Achten Sie darauf, dass erst alle Unterbauleuchten mittels Verbindungskabel verbunden sein müssen, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht.
- Verlegen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten.

Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel und Lampenglas auf Beschädigungen. Betreiben Sie die Leuchte nicht mit defektem Leuchtmittel und / oder Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel LED, etc.) hineinschauen.
- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Verwenden Sie diese Leuchte nicht für externe Dimmer und elektronische Schalter. Sie ist dafür nicht geeignet.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

Vorbereitung

Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift / Markierwerkzeug
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Bohrer
- Wasserwaage
- Maßband

Inbetriebnahme

Leuchte montieren

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass eine Steckdose in der Nähe ist, die mit dem mitgelieferten Netzkabel 5 erreichbar ist.

1. Vermessen Sie die Wand bzw. Montagefläche für die Bohrungen. Verwenden Sie zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage.
2. Markieren Sie den Abstand für die beiden Befestigungslöcher.
3. Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (ø ca. 6 mm, Tiefe ca. 30 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zuleitung beschädigen.
4. Führen Sie die beigefügten Dübel 1 in die Bohrlöcher ein.
5. Schrauben Sie die Klammern 2 mit Hilfe der Schrauben 3 fest (siehe Abb. A).
6. Drücken Sie die Leuchte in die festgeschraubten Klammern 2 (siehe Abb. B).
7. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels 5 auf den Leuchtenanschluss 6.
8. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Mehrere Leuchten miteinander verbinden

VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass erst alle Unterbauleuchten verbunden sein müssen, bevor Sie das Netzkabel 5 in die Steckdose stecken.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen Typs über eine Steckdose zusammenschalten.

- Montieren Sie bis zu 10 Leuchten des gleichen Typs nebeneinander. Befolgen Sie dazu die Arbeitsschritte 1.–5. des Kapitels „Leuchte montieren“.
  Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Leuchten nicht größer als 16 cm ist.
1. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels 5 in den Leuchtenanschluss 6 der ersten Leuchte.
2. Entfernen Sie die Abdeckkappe 4 der Leuchtenbuchse 9 vorsichtig mit Hilfe eines Schraubendrehers.
3. Stecken Sie das Verbindungskabel 8 in die Leuchtenbuchse 9.
4. Stecken Sie den zweiten Anschluss des Verbindungskabels 8 in den Leuchtenanschluss 6 der nächsten Leuchte.
5. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Leuchten direkt miteinander zu verbinden, indem Sie die Leuchten über die Leuchtenbuchse 9 an den Leuchtenanschluss 6 anschließen.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Ein- / Ausschalten

- Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter 7, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.

Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker nach der Reinigung wieder in die Steckdose.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. KAUFLAND bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Informationen

Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14137306L.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 29 61 / 97 12–199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 452476-2310

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 452476-2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

Legende zastosowanych piktogramów

	Należy przeczytać instrukcję!	W W	Lampki do montażu w / na meblach, powierzchnia montażowa nie jest łatwopalna podczas normalnej pracy do 95 °C.
	Ta lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.		Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
V	Wolt		Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem!
A.C. a.c.	Napięcie przemienne (rodzaj prądu i napięcia)		Niebezpieczeństwo utraty życia i wypadku dla dzieci!
Hz	Herc (częstotliwość)		Prawidłowy sposób postępowania
W	Wat (moc czynna)		Ostrożnie! Niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi powierzchniami!
	Klasa ochrony II	Ra	Współczynnik oddawania barw
	Montaż na suficie	K	Temperatura barwowa w kelwinach
	Montaż na ścianie	Lm	Lumen
	Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone źródło światła produktu może być wymieniane wyłącznie przez producenta, serwis lub innego odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
	Lampa ta nie nadaje się do użycia w połączeniu z zewnętrznymi regulatorami jasności światła i wyłącznikami elektronicznymi.		Opakowanie składa się w 100 % ze zutylizowanego papieru.
22 PAP	Papier	IP20	Lampa posiada rodzaj ochrony „IP20“ i jest przeznaczona wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach w prywatnych gospodarstwach domowych. Brak ochrony przed szkodliwym wnikn ięciem wody.
20 PAP	Tektura falista	04 LDPE	Polietylen (niska gęstość)
	Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania		

Oprawa oświetleniowa LED

Instrukcja

Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i posługiwania się nim. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z urządzeniem prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi i ewentualnie przekazać ją osobom trzecim.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.

Z uwagi na obsługę wyłącznika lampa powinna być umieszczona w zasięgu ręki. Lampa może być mocowana na wszystkich powierzchniach o normalnym stopniu palności. Użycie lampy w sposób inny od wyżej opisanego lub zmiany dokonywane w urządzeniu są niedopuszczalne i prowadzą do uszkodzenia produktu. Skutkiem mogą być ponadto dalsze zagrożenia niebezpieczne dla życia i obrażenia ciała oraz nieprawidłowe funkcjonowanie techniczne (na przykład zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym). To urządzenie przewidziano wyłącznie do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym. Ten produkt przeznaczony jest do normalnego użytku.

Zakres dostawy

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie znajduje się w nienagannym stanie.

1 oprawa oświetleniowa LED, model 14137306L
1 przewód sieciowy
1 przewód połączeniowy
2 kołki
2 klamry
2 śruby
1 instrukcja montażu i obsługi

Opis części

1 Kołek
2 Klamra
3 Śruby
4 Zaślepka
5 Przewód sieciowy
6 Połączenie lampy
7 Przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ
8 Przewód połączeniowy
9 Gniazdko lampy

Dane techniczne

Napięcie robocze: 230–240 V~ 50 Hz
Źródło światła: 43 diod LED
Moc znamionowa: 8 W
Klasa ochrony: II / ⧈
Rodzaj ochrony: IP20

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej „F“.

Bezpieczeństwo

Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo do gwarancji! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności! W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!

ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA DZIECI!

Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Należy zawsze trzymać dzieci z dala od produktu.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- Przed każdym podłączeniem do sieci należy skontrolować lampę, przewód sieciowy, jak również ewentualnie przewód połączeniowy pod względem istniejących uszkodzeń. Nigdy nie używać lampy w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE!

Uszkodzony przewód sieciowy oraz przewód połączeniowy oznaczają zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.

- Przed montażem należy upewnić się, że istniejące napięcie sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym oprawy oświetleniowej (patrz „Dane techniczne“).
- Bezwzględnie unikać kontaktu lampy z wodą lub innymi cieczami.
- Nigdy nie należy otwierać żadnej elektrycznej części roboczej (np. włącznik, oprawa itp.) lub wtykać do niej jakichkolwiek przedmiotów. Taka ingerencja oznacza zagrożenie życia poprzez porażenie prądem.
- Podczas włączania i wyłączania z sieci należy chwytać za izolowaną część wtyczki sieciowej!
- W przypadku, kiedy zewnętrzne giętkie przewody niniejszej lampy uszkodzone są, mogą one wymienione być jedynie przez specjalne przewody lub przewody, które osiągalne są wyłącznie za pośrednictwem producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Lampę podwieszaną należy podłączyć do sieci energetycznej jedynie za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego.
- Należy połączyć ze sobą jedynie lampy podwieszane tego samego typu.
- Lampy podwieszane, połączone ze sobą, należy podłączyć jedynie do jednego gniazdka. Należy przy tym przestrzegać, aby podłączyć jedynie maksymalnie 10 lampy tego samego typu do jednego gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia połączeń oraz kabli.
- Przed podłączeniem przewodu sieciowego do gniazdka, należy mieć na uwadze, że najpierw należy podłączyć ze sobą wszystkie lampy za pomocą przewodu połączeniowego.
- Nie należy montować lampy na wilgotnej lub przewodzącej powierzchni.
- Nie zginać przewodu sieciowego.
- Nie rozkładać przewodu nad ostrymi krawędziami.

Jak uniknąć zagrożenia pożarowego i obrażeń ciała

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!** Bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdzić każdą żarówkę i szklany klosz pod kątem uszkodzeń. Nie włączać lampy z uszkodzonym źródłem światła i / lub uszkodzonym kloszem lampy. W razie uszkodzenia należy skontaktować się z punktem serwisowym.
- Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
- Nie należy bezpośrednio wpatrywać się w źródło światła (elementy świetlne LED, itp.).
- Diod LED nie należy oglądać za pomocą optycznego instrumentu (np. lupy).
- Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone źródło światła produktu może być wymieniane wyłącznie przez producenta, serwis lub innego odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.
- **ZAGROŻENIE POPARZENIEM!** Aby uniknąć oparzenia, należy upewnić się przed dotknięciem lampy, że jest ona wyłączona i schłodzona. Żaróka wydziela dużo ciepła.
- Tej lampy nie należy używać z zewnętrznymi regulatorami jasności światła i wyłącznikami elektronicznymi. Nie jest do tego przeznaczona.
- Włączonej lampy nie pozostawiać bez nadzoru.
- Nie należy zakrywać lampy żadnymi przedmiotami. Nadmierne wydzielanie się ciepła może spowodować pożar.
- Lampy i materiału opakowania nie pozostawiać bez nadzoru. Folie / woreczki plastikowe, elementy z tworzywa sztucznego itp. mogą zostać użyte przez dzieci jako niebezpieczna zabawka.

Prawidłowy sposób postępowania

- Lampę zamontować w taki sposób, aby była zabezpieczona przed wilgocią, wiatrem i zanieczyszczeniami.
- Starannie przygotować montaż i zarezerwować sobie wystarczającą ilość czasu. Wszystkie pojedyncze elementy i dodatkowo potrzebne narzędzia lub materiał należy wcześniej ułożyć w sposób przejrzysty i pod ręką.
- Zachować ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się rozsądkiem. Nie należy wykonywać montażu lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.

Przygotowanie

Potrzebne narzędzia i materiał

Wymienione narzędzia i materiały nie są częścią zestawu. Są to jedynie niewiążące informacje i wartości orientacyjne. Właściwości materiału zależą od indywidualnych warunków w pomieszczeniu.

- ołówek / narzędzie do oznaczania
- śrubokręt
- wiertarka
- wiertło
- poziomica
- miara krawiecka

Uruchomienie

Montaż lampy

Wskazówka: Przed montażem należy upewnić się, że gniazdo wtykowe jest w pobliżu i jest dostępne przy użyciu dołączonego kabla sieciowego 5.

1. Należy zmierzyć ścianę lub powierzchnię montażową na wiercone otwory. W celu dokładnego ustawienia użyć poziomicy.
2. Zaznaczyć odległość dla obu otworów do zamocowania.
3. Teraz należy wywiercić otwory na mocowania (ø ok. 6 mm, głębokość ok. 30 mm). Uważać, aby nie uszkodzić żadnego przewodu.
4. Włożyć kołki 1 do nawierconych otworów.
5. Przykręcić klamry 2 przy użyciu śrub 3 (patrz rys. A).
6. Wcisnąć lampę w przykręcone klamry 2 (patrz rys. B).
7. Złącze przewodu sieciowego 5 włożyć w gniazdko lampy 6.
8. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka. Lampa jest gotowa do zastosowania.

Połączenie ze sobą kilku lamp

OSTROŻNIE!

Przed podłączeniem przewodu sieciowego 5 do gniazdka, należy mieć na uwadze, że najpierw należy połączyć ze sobą wszystkie lampy.

Wskazówka: Należy przy tym pamiętać, aby podłączyć jedynie maksymalnie 10 lamp tego samego typu do jednego gniazdka.

- Można zmontować do 10 lamp tego samego typu ze sobą. Należy postępować zgodnie z krokami roboczymi 1–5 rodziału „Montaż lampy“.
  Wskazówka: Należy pamiętać, aby odstęp pomiędzy lampami nie był większy niż 16 cm.
1. Złącze przewodu sieciowego 5 włożyć w gniazdko lampy 6 pierwszej lampy.
2. Ostrożnie usunąć zaślepkę 4 gniazdka lampy 9 przy pomocy śrubokręta.
3. Włożyć przewód połączeniowy 8 do gniazdka lampy 9.
4. Drugie złącze przewodu połączeniowego 8 włożyć w połączenie lampy 6 następnej lampy.
5. Alternatywnie lampy można bezpośrednio ze sobą połączyć, w tym celu lampy należy podłączyć poprzez gniazdko lampy 9 do połączenia lampy 6.
6. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka. Lampa jest gotowa do zastosowania.

Włączanie / Wyłączanie

- Należy uruchomić przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ 7, aby włączyć oraz wyłączyć lampę.

Konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynów, ani też zanurzać w wodzie.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny itp. Mogłoby to spowodować uszkodzenie lampy.
- Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.
- Po oczyszczeniu włożyć wtyczkę sieciową ponownie do gniazdka.

Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.

Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Informacje

Gwarancja

W momencie zakupu otrzymują Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe lub fabryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancyjnym zostaną stwierdzone braki, proszę przesłać urządzenie na wybrany adres serwisowy z podaniem następującego numeru modelu: 14137306L. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub ingerencji osób nieuprawnionych, a także części zużywalne (jak np. żarówka). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Deklaracja zgodności CE

Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została wykazana. Odpowiednie deklaracje i dokumenty są przechowywane przez producenta.

Producent / Serwis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY
Tel.: +49 29 61 / 97 12–800
Faks: +49 29 61 / 97 12–199
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 452476-2310

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 452476-2310) jako dowód zakupu.

Legenda použitých piktogramů

	Číst pokyny!	W W	Svítidla pro montáž do nábytku resp. na nábytek, plocha k připevnění při normálním provozu nevznětlivá do 95 °C.
	Toto svítidlo je určeno výhradně k použití v interiéru, v suchých a uzavřených místnostech.		Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny!
V	Volt		Varování před zásahem elektrickým proudem!
A.C. a.c.	Střídavé napětí (druh proudu a napětí)		Nebezpečí ohrožení života a nehody malých i velkých dětí!
Hz	Hertz (frekvence)		Takto postupujete správně
W	W (činný výkon)		Opatrně! Nebezpečí popálení horkými povrchy!
	Třída ochrany II	Ra	Index podání barev
	Montáž na strop	K	Teplota světla v kelvinech
	Montáž na stěnu	Lm	Lumen
	Z důvodu předcházení nebezpečí smí poškozený světelný zdroj tohoto výrobku vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.		Obal a přístroj likvidujte ekologicky!
	Toto světlo není vhodné k používání s externími stmívači a elektronickými spínači.		Obal je vyroben ze 100 % recyklovaného papíru.
22 PAP	Papír	IP20	Svítidlo má krytí „IP20“ a je určeno výhradně pro vnitřní použití v domácnostech. Bez ochrany proti vniknutí vody.
20 PAP	Vlnitá lepenka	04 LDPE	Polyetylen (nízká hustota)
	Bezpečnostní upozornění Instrukce		

LED svítidlo

Úvod

Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Přečtěte si laskavě kompletně a peč

- Nu lăsați lampa sau ambalajul împrăștiate prin locuință. Foliile de plastic, componentele din plastic, etc. pot deveni jucării periculoase pentru copii.

Așa vă comportați corect

- Montați lampa astfel încât să fie protejată contra umidității și murdăriei.
- Pregătiți cu atenție montajul și nu vă grăbiți. Pregătiți la îndemână toate componentele individuale și uneltele sau materialul necesar.
- Fiți întotdeauna atent! Acționați tot timpul rațional și în cunoștință de cauză. Nu montați niciodată lampa, dacă nu vă puteți concentra sau dacă nu vă simțiți bine.

Pregătire

Uneltele necesare și materialul

Uneltele și materialele menționate nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Este vorba despre indicații și valori orientative. Structura materialului depinde de condițiile individuale la fața locului.

- creion / unealtă de marcare
- șurubelniță
- mașină de găurit
- burghiu
- nivelă cu bulă de aer
- bandă de măsurat

Punere în funcțiune

Montarea lămpii

Indicație: Asigurați-vă înainte de montare că priza este în apropiere și poate fi accesibilă cu cablul livrat 5.

1. Măsurați peretele respectiv suprafața de montaj pentru găurire. Pentru o poziționare exactă folosiți o nivelă cu bulă de aer.
2. Marcați distanța pentru ambele orificii de fixare.
3. Realizați acum găurile de fixare (diametru aprox. 6 mm, adâncime aprox. 30 mm). Asigurați-vă că nu atingeți niciun cablu de alimentare.
4. Introduceți diblurile livrate 1 în orificiile de găurire.
5. Strângeți clemele 2 cu ajutorul șuruburilor 3 (vedeți fig. A).
6. Apăsați lampa în clemele înșurubate 2 (vedeți fig. B).
7. Introduceți racordul cablului de curent 5 în racordul lămpii 6.
8. Introduceți ștecerul în priză. Lampa dvs. este pregătită de funcționare.

Legarea mai multor lămpi

ATENȚIE!

Aveți grijă ca toate corpurile de iluminat să fie legate prin intermediul cablurilor de legătură 5 înainte de a introduce cablul de curent în priză.

Indicație: Aveți grijă să conectați maxim 10 lămpi de același tip la o priză.

- Montați până la 10 lămpi de același tip una lângă cealaltă. Pentru aceasta respectați etapele de lucru 1–5 din capitolul „Montarea lămpii".

Indicație: Aveți grijă ca distanța între lămpi să nu fie mai mare decât 16 cm.

1. Introduceți conectorul cablului de curent 5 în priza lămpii 6 pentru prima lampă.
2. Scoateți capacul 4 de la bucșa lămpii 9 cu atenție cu ajutorul unei șurubelnițe.
3. Introduceți cablul de legătură 8 în bucșa lămpii 9.
4. Introduceți al doilea conector al cablului de conexiune 8 în conexiunea lămpii 6 a următoarei lămpi.
5. În mod alternativ, dumneavoastră aveți posibilitatea să conectați lămpile direct între ale, conectând lămpile prin intermediul bucșei de lampă 9 la racordul lămpii 6.
6. Introduceți ștecărul în priză. Lampa dvs. este pregătită de funcționare.

Pornire / oprire

- Apăsați întrerupătorul PORNIT / OPRIT 7 pentru a aprinde sau a stinge lampa.

Întreținere și curățare

AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

Scoateți ștecherul din priză.

AVERTISMENT! PERICOL DE ELECTROCUTARE!

Din motive de siguranță electrică aparatul nu are voie să fie curățat niciodată cu apă sau alte lichide sau chiar să fie scufundat în apă.

- Nu folosiți dizolvanți, benzină sau altele asemănătoare. Lampa se poate deteriora.
- Lăsați lampa să se răcească complet.
- Pentru curățare folosiți doar o lavetă uscată, care nu lasă scame.
- Introduceți ștecherul după curățare din nou în priză.

Înlăturare

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.

Respectați marcajul materialelor de ambalaj pentru eliminarea deșeurilor, acestea sunt marcate de abreviere (a) și cifrele (b) cu următoarea semnificație: 1–7: plastice / 20–22: hârtie și carton / 80–98: substanțe de conexiune.

Pentru a proteja mediul înconjurător nu eliminați produsul dumneavoastră la gunoiul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci predați-l la un punct de colectare. Vă puteți informa cu privire la punctele de colectare și orarul acestora de la administrația competentă.

Informații

Garanție

De la data achiziției primiți o garanție de 36 de luni pentru acest aparat. Aparatul a fost produs cu atenție și a fost supus unui control sever de calitate. În cadrul perioadei de garanție înlăturăm în mod gratuit toate defectele de material sau de producție. Totuși, dacă identificați în perioada de garanție alte defecte, vă rugăm să trimiteți aparatul la adresa de service indicată cu indicarea următorului număr de model: 14137306L.
De la garanție sunt excluse defectele cauzate de o utilizare neconformă destinației, de nerespectarea manualului de utilizare, sau intervenția de către persoane neautorizate cât și piesele de uzură (ca de ex. becurile). Prin serviciul de garanție nu se prelungește și nici nu se înnoiește perioada de garanție.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Declarație de conformitate CE

Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare. Conformitatea a fost certificată. Declarațiile corespunzătoare și documentația se află la producător.

Producător / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 452476-2310

Pentru orice solicitare, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul de articol (IAN 452476-2310) ca dovadă de achiziție.

Legenda použitých piktogramov			
	Prečítajte si pokyny!		Svietidlá pre montáž v / na nábytkoch, upevňovacia plocha pri normálnej prevádzke do 95 °C nehoľavé.
	Toto svietidlo je určené výhradne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch.		Rešpektujte výstražné a bezpečnostné upozornenia!
V	Volt		Pozor na zásah elektrickým prúdom!
A.C. a.c.	Striedavé napätie (druh prúdu a druh napätia)		Nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo nehody pre malé i staršie deti!
Hz	Hertz (frekvencia)		Takto postupujete správne
W	Watt (efektívny výkon)		Opatrne! Nebezpečenstvo popálenia skrze horúce povrchy!
	Trieda ochrany II	Ra	Index reprodukcie farieb
	Montáž na strop	K	Teplota svetla v Kelvin
	Montáž na stenu	Lm	Lúmen
	Aby nedošlo k ohrozeniam, smie poškodený svetelný zdroj tohto výrobku vymieňať výhradne výrobca, jeho servisné zastúpenie alebo porovnateľný odborník.		Obal a prístroj ekologicky zlikvidujte!
	Toto svietidlo nie je vhodné pre externé stmievače a elektronické spínače.		Obal je vyrobený zo 100 % recyklovaného papiera.
22 PAP	Papier	IP20	Svietidlo disponuje druhom ochrany „IP20" a je určené výlučne na používanie v interiéroch v súkromných domácnostiach. Žiadna ochrana proti prenikaniu vody.
20 PAP	Vlnitá lepenka	04 LDPE	Polyetylén (s nízkou hustotou)
	Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny		

Zabudovateľné LED svietidlo

Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa tým pre veľmi kvalitný výrobok. Dôkladne si prečítajte celý tento návod na obsluhu. Tento návod patrí k tomuto výrobku a obsahuje dôležité upozornenia pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu. Dodržiavajte vždy všetky bezpečnostné upozornenia. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či je k dispozícii správne napätie a či sú všetky diely správne namontované. V prípade otázok alebo neistoty ohľadom manipulácie s prístrojom sa prosím spojte s Vašim predajcom alebo servisným pracoviskom. Tento návod si starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte tretej osobe.

Používanie v súlade s určeným účelom

Toto svietidlo je určené výhradne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzatvorených priestoroch.

Z dôvodu ovládania pomocou spínača by malo byť svietidlo namontované v dosahu rúk. Svietidlo možno pripevniť na všetky normálne zápalné povrchy. Iné použitie, ako je popísané vyššie, alebo úprava prístroja nie je dovolená a vedie k poškodeniu. To môže mať za následok ďalšie život ohrozujúce nebezpečenstvá a zranenia ako aj technicky chybné funkcie (napr. skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom). Tento výrobok je určený len na používanie v súkromných domácnostiach. Tento výrobok je určený len na normálnu prevádzku.

Obsah dodávky

Bezprostredne po vybalení vždy skontrolujte úplnosť dodávky ako aj bezchybný stav zariadenia.

1 zabudovateľné LED svietidlo, model 14137306L
1 sieťový kábel
1 spojovací kábel
2 hmoždinky
2 svorky
2 skrutky
1 návod na montáž a obsluhu

Popis dielov

1 Hmoždinky
2 Svorky
3 Skrutky
4 Odnímateľný kryt
5 Sieťový kábel
6 Prípojka svietidla
7 Za-/Vypínač
8 Spojovací kábel
9 Zásuvka svietidla

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 230–240 V~ 50 Hz
Osvetľovací prostriedok: 43 LED
Menovitý výkon: 8 W
Trieda ochrany: II / ⧈
Druh ochrany: IP20

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti „F".

Bezpečnosť

Bezpečnostné upozornenia

V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním tohto návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok! Pri následných škodách nepreberá výrobca ručenie! V prípade vecných škôd alebo poranenia osôb, ktoré boli zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov, nepreberá výrobca ručenie!

- **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!**
  Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje nebezpečenstvo zadusenia obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Zabráňte ohrozeniu života zásahom elektrickým prúdom

- Pred každým zapojením do siete skontrolujte, či svietidlo, sieťový kábel príp. spojovací kábel nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, svietidlo za žiadnych okolností nepoužívajte.

VAROVANIE!

Poškodený sieťový kábel a spojovací kábel predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

- Pred montážou sa uistite, že sa existujúce sieťové napätie zhoduje s potrebným prevádzkovým napätím svietidla (pozri „Technické údaje").
- Bezpodmienečne zabráňte kontaktu svietidla s vodou alebo inými kvapalinami.
- Nikdy neotvárajte elektrické prevádzkové prostriedky (napr. spínač, objímka a.i.), ani do nich nestrkajte cudzie predmety. Takéto zásahy predstavujú ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
- Pri pripájaní alebo odpájaní zo sieťového prúdu sa dotýkajte len izolovanej oblasti sieťovej zástrčky!
- Ak je vonkajšie ohybné vedenie tohto svietidla poškodené, smie sa nahradiť len špeciálnym vedením alebo takým vedením, ktoré je výhradne od výrobcu alebo od jeho servisného zástupcu.
- Podhľadové svietidlo zapájajte do sieťového prúdu len prostredníctvom originálneho sieťového kábla.
- Vzájomne prepájajte len originálne podhľadové svietidlá rovnakého typu.
- Nazvájom spojené podhľadové svietidlá zapojte iba do jednej zásuvky. Dbajte na to, aby ste do jednej zásuvky zapojili maximálne 10 podhľadových svietidiel rovnakého typu. Inak môže dôjsť k prefaženiu prípojok a káblov.
- Dbajte na to, aby boli všetky podhľadové svietidlá najskôr prepojené pomocou spojovacieho kábla, skôr ako sieťový kábel zapojíte do zásuvky.
- Svietidlo nemontujte na vlhkých alebo vodivých podkladoch.
- Sieťový kábel nezalamujte.
- Neveďte kábel ponad ostré hrany.

Zabráňte nebezpečenstvu požiaru a poranenia

- **NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**
  Bezprostredne po vybalení prekontrolujte každú žiarovku a sklenené tienidlo ohľadom prípadných poškodení. Svietidlo nikdy nemontujte s chybnými žiarovkami a / alebo skleneným tienidlom. V takom prípade sa spojte so servisným strediskom kvôli výmene.
- Nechajte svietidlo úplne vychladnúť.
- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja (osvetľovací prostriedok LED, atď.).
- Nepozerajte do LED diód pomocou optického nástroja (napr. lupy).
- Aby nedošlo k ohrozeniam, smie poškodený svetelný zdroj tohto výrobku vymieňať výhradne výrobca, jeho servisné zastúpenie alebo porovnateľný odborník.
- **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!**
  Zabezpečte, aby bolo svietidlo vypnuté a vychladnuté skôr, ako sa ho budete dotýkať, pretože inak hrozí nebezpečenstvo popálenia. Osvetľovacie prostriedky vytvárajú silné teplo.
- Toto svietidlo nepoužívajte na externé tlmiče svetla a elektronické spínače. Nie je na to vhodné.
- Svietidlo nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Svietidlo neprikrývajte predmetmi. Nadmerná tvorba tepla môže viesť k vzniku požiaru.
- Svietidlo alebo obalový materiál nenechávajte voľne ležať bez povšimnutia. Plastové fólie / plastové vrecúška, umelohmotné diely atď. by sa mohli stať nebezpečnou hračkou pre deti.

Takto postupujete správne

- Svietidlo namontujte tak, aby bolo chránené pred vlhkosťou a zaprášením.
- Montáž si starostlivo pripravte a doprajte si dostatok času. Dopredu si pripravte všetky jednotlivé diely a dodatočne potrebné náradie alebo materiál prehľadne a na dosah ruky.
- Buďte neustále opatrný! Dávajte vždy pozor na to, čo robíte, a vždy konajte rozvážne. Svietidlo v žiadnom prípade nemontujte, ak ste práve nesústredený alebo sa necítite dobre.

Príprava

Potrebné náradie a materiál

Uvedené náradie / nástroje a materiál nie sú súčasťou dodávky. Ide tu o nezáväzné údaje a hodnoty pre orientáciu. Charakter materiálu sa riadi podľa individuálnych daností na mieste.

- ceruzka / nástroj na označovanie
- skrutkovač
- vŕtačka
- vrták
- vodováha
- meter

Uvedenie do prevádzky

Montáž svietidla

Poznámka: Pred montážou sa uistite, že je v blízkosti zásuvka, ktorá je dosiahnuteľná priloženým sieťovým káblom 5.

1. Odmerajte stenu, resp. montážnu plochu pre stanovenie otvorov na vŕtanie. Na presné vyrovnanie použite vodováhu.
2. Označte vzdialenosť pre oba upevňovacie otvory.
3. Teraz vyvŕtajte upevňovacie otvory (ø cca. 6 mm, hĺbka cca. 30 mm). Zabezpečte, aby sa nepoškodilo žiadne prívodné vedenie.
4. Vložte priložené hmoždinky 1 do vyvŕtaných otvorov.
5. Pevne priškrúbujte svorky 2 pomocou skrutiek 3 (p. obr. A).
6. Pevne zatlačte svietidlo do priškrúbovaných svoriek 2 (p. obr. B).
7. Prípojku sieťového kábla 5 zasuňte do zásuvky svietidla 6.
8. Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky. Svietidlo je teraz pripravené na prevádzku.

Vzájomné prepojenie viacerých svietidiel

POZOR!

Dbajte na to, aby boli všetky podhľadové svietidlá spojené predtým, ako sieťový kábel 5 zapojíte do zásuvky.

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste do jednej zásuvky zapojili maximálne 10 podhľadových svietidiel rovnakého typu.

- Súbežne namontujte maximálne 10 svietidiel rovnakého typu. Riaďte sa prítom pracovnými krokmi 1.–5. z kapitoly „Montáž svietidla".
  Upozornenie: Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi svietidlami nebola väčšia ako 16 cm.
1. Prípojku sieťového kábla 5 zasuňte do zásuvky svietidla 6 prvého svietidla.
2. Opatrne odstráňte odnímateľný kryt 4 zásuvky svietidla 9 pomocou šrobováka.
3. Zapojte spojovací kábel 8 do zásuvky svietidla 9.
4. Zapojte druhú prípojku spojovacieho kábla 8 do prípojky svietidla 6 ďalšieho svietidla.
5. Prípadne máte možnosť spojiť svietidlá priamo tak, že svietidlá zapojíte prostredníctvom zásuvky svietidla 9 na prípojku svietidla 6.
6. Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky. Svietidlo je teraz pripravené na prevádzku.

Zapnutie / Vypnutie

- Ak chcete svietidlo zapnúť alebo vypnúť, stlačte za-/vypínač 7.

Údržba a čistenie

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti svietidlo nesmie byť nikdy čistené vodou alebo inými kvapalinami a v žiadnom prípade nesmie byť ponárané do vody.

- Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín a pod. Svietidlo by sa pritom poškodilo.
- Nechajte svietidlo úplne vychladnúť.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- Sieťovú zástrčku po vyčistení zasuňte opäť do zásuvky.

Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o

zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Informácie

Záruka

Na tento prístroj poskytujeme záruku 36 mesiacov od dátumu kúpy. Prístroj bol starostlivo vyrobený a podrobený dôkladnej kontrole kvality. Vrámci záručnej doby bezplatne opravíme všetky chyby materiálu a výrobné chyby. Ak by sa však počas záručnej doby vyskytli nedostatky, odošlite prístroj na uvedenú adresu servisu s uvedením nasledujúceho čísla modelu: 14137306L.
Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu alebo zásahom neautorizovanej osoby, ako aj diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. osvetľovacie prostriedky). Poskytnutím záruky sa záručná doba nepredĺžuje ani neobnovuje.

Konformitné vyhlásenie CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc. Konformita bola preukázaná. Príslušné prehlásenia a podklady sú uložené u výrobcu.

Výrobca / Servis

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NEMECKO
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 452476-2310

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 452476-2310) ako dôkaz o kúpe.

Značenje korištenih simbola			
	Pročitajte upute!		Svjetiljke za montiranje u / na namještaju, površina za pričvršćivanje u normalnom radu do 95 °C nije zapaljiva.
	Ova svjetiljka je prikladna isključivo za rad u unutarnjem prostoru, u suhim i zatvorenim prostorijama.		Pridržavajte se upozoravajućih i sigurnosnih uputa!
V	Volt		Upozorenje od strujnog udara!
A.C. a.c.	Izmjenični napon (vrsta struje i napona)		Opasnost po život i opasnost od nesreća za malu djecu i djecu starijeg uzrasta!
Hz	Herc (frekvencija)		Ovako postupate ispravno
W	Vat (snaga djelovanja)		Oprez! Opasnost od opeklina zbog vrućih površina!
	Klasa zaštite II	Ra	Indeks uzvrata boje
	Montaža na stropu	K	Temperatura svjetla u Kelvinu
	Montaža na zidu	Lm	Lumen
	Radi izbjegavanja opasnosti, oštećeni izvor svjetlosti ovog proizvoda smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov ovlašteni servis ili adekvatno kvalificirana stručna osoba.		Ambalažu i uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
	Ova svjetiljka nije prikladna za eksterne regulatore jačine svjetlosti i elektronske prekidače.		Ambalaža se sastoji od 100 % recikliranog papira.
22 PAP	Papir	IP20	Svjetiljka ima vrstu zaštite „IP20" i namijenjena je isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru u privatnim kućanstvima. Nema zaštitu od prodiranja vode.
20 PAP	Valoviti karton	04 LDPE	Polietilen (niska gustoća)
	Sigurnosne napomene Upute za rukovanje		

LED ugradbena svjetiljka

Uvod

Čestitamo na kupnji novog uređaja. Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Molimo da ovu uputu za korištenje pročitate u cjelosti i pažljivo. Uputstvo pripada ovom proizvodu i sadrži važne upute za stavljanje u funkciju i za rukovanje. Uvijek obratite pozornost na upute za Vašu sigurnost. Prije stavljanja u funkciju, provjerite da li postoji ispravan napon i da li su svi dijelovi ispravno montirani. Ako imate pitanja ili ste nesigurni u odnosu na rukovanje uređajem, molimo stupite u kontakt s Vašim trgovcem ili servisnom službom. Pažljivo sačuvajte ovo uputstvo i predajte ga po potrebi trećim osobama.

Propisana namjena

Ova svjetiljka je namijenjena isključivo za korištenje u unutarnjim, suhim i zatvorenim prostorijama.

Zbog prekidača električne struje, potrebno je svjetiljku postaviti na dohvat ruke. Svjetiljku se može pričvrstiti na svim uobičajeno zapaljivim površinama. Svaka druga uporaba osim prethodno opisane ili promjena uređaja nije dozvoljena i prouzrokuje oštećenja. Osim toga, to može biti uzrok za druge situacije opasne po život i može dovesti do povrede, kao i tehnički pogrešnih funkcija (npr. kratki spoj, požar, električni udar). Ovaj uređaj je isključivo namijenjen za uporabu u privatnom kućanstvu. Ovaj proizvod je predviđen za normalni rad.

Opseg isporuke

Neposredno nakon otvaranja uvijek provjerite opseg isporuke, te je li je uređaj u besprijekornom stanju.

1 LED ugradbena svjetiljka, model 14137306L
1 mrežni kabel
1 spojna kabla
2 tiple
2 stezaljke
2 vijka
1 upute za montažu i korištenje

Opis dijelova

1 Tipla
2 Stezaljka
3 Vijci
4 Pokrivna kapica
5 Mrežni kabel
6 Priključak za svjetiljku
7 Prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
8 Spojni kabel
9 Utičnica svjetiljke

Tehnički podaci

Radni napon: 230–240 V~ 50 Hz
Žarulja: 43 LED-svjećica
Nazivna snaga: 8 W
Zaštitna klasa: II / ⧈
Vrsta zaštite: IP20

Proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti „F".

Sigurnost

Sigurnosne upute

U slučaju štete nastale nepridržavanjem ovih uputa za uporabu, gubi se pravo na jamstvo! Za štete koje proizlaze iz toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost u slučaju materijalne štete ili ozljeda osoba izazvanih nestručnim rukovanjem ili nepridržavanjem sigurnosnih uputa!

- **OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NEZGODA ZA DJECU!**
  Ne ostavljajte djecu bez nadzora s ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja ambalažom. Djeca često podcjenjuju opasnost. Držite djecu uvijek podalje od proizvoda.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija djeca, kao i osobe s umanjenom psihičkom, senzoričkom i mentalnom sposobnošću ili s umanjenim iskustvom ako su pod nadzorom ili ako su upoznati sa sigurnom uporabom uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz upotrebe. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Ne dovodite sebe i druge u životnu opasnost uslijed električnog udara

- Prije svakog priključenja na mrežu provjerite svjetiljku, mrežni vod kao i, prema potrebi, spojni kabel na moguća oštećenja. Ne koristite svjetiljku nikada ako ustanovite bilo kakva oštećenja.

UPOZORENJE!

Oštećeni mrežni kabel i spojni kabel mogu izazvati opasnost po život od strujnog udara.

- Uvjerite se prije montaže da postojeći mrežni napon odgovara potrebnom radnom naponu svjetiljke (vidi „Tehnički podaci").
- Obavezno spriječite da svjetiljka dođe u dodir s vodom ili drugim tekućinama.
- Nikada nemojte otvarati električnu opremu (npr. sklopke, grla i sl.) ili u nju stavljati bilo kakve predmete. Takvi zahvati mogu izazvati opasnost po život uslijed električnog udara.
- Prilikom priključivanja na električnu mrežu ili razdvajanja od električne mreže dirajte samo izolirani dio mrežnog utikača!
- Ako je oštećen vanjski gipki vod ove svjetiljke, isti se smije zamijeniti sa specijalnim vodom ili vodom kojeg se može isključivo nabaviti preko proizvođača ili zastupnika servisne službe.
- Priključite ugradbenu svjetiljku na strujnu mrežu samo s orignalnim mrežnim vodom.
- Spajajte jednu s drugom samo originalne ugradbene svjetiljke istog tipa.
- Priključite zajedno spojene ugradbene svjetiljke samo na jednu utičnicu. Pazite na to da na jednu utičnicu smijete priključiti maksimalno 10 ugradbenih svjetiljki istog tipa. U suprotnome može doći do preopterećenja priključaka i vodova.
- Pazite na to da najprije sve ugradbene svjetiljke moraju biti spojene pomoću spojnog kabela prije nego li mrežni vod priključite na utičnicu.
- Ne montirajte svjetiljku nikada na mokrim ili provodljivim podlogama.
- Ne prelamajte mrežni kabel.
- Ne provlačite kabel preko oštrih rubova.

Izbjegavajte opasnost od o peklina i ozljeđivanja

- **OPASNOST OD OZLJEDA!**
  Provjerite odmah nakon otpakiravanja svako rasvjetno tijelo i staklo lampe u odnosu na oštećenja. Ne uključivajte svjetiljku u slučaju oštećene žarulje i / ili oštećenog stakla svjetiljke. U tom slučaju stupite u vezu sa servisnom službom radi zamjene rasvjetnog sredstva.
- Ostavite svjetiljku da se potpuno ohladi.
- Ne gledajte direktno u izvor svjetla (žarulju, LED itd).
- Nemojte promatrati LED žaruljice s nekim optičkim instrumentom (npr. povećalom).
- Radi izbjegavanja opasnosti, oštećeni izvor svjetlosti ovog proizvoda smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov ovlašteni servis ili adekvatno kvalificirana stručna osoba.
- **OPASNOST OD OPEKLINA!**
  Prije nego što dodirnete svjetiljku, provjerite da li je isključena i da li se je ohladila, kako bi spriječili opekotine. Žarulje stvaraju veliku vrućinu.
- Ovu svjetiljku ne koristite za vanjske prugšivače svjetla i elektronske sklopke. Nije prikladna za to.
- Nemojte dopustiti da svjetiljka radi bez nadzora.
- Nemojte prekrivati svjetiljku drugim predmetima. Prekomjerno zagrijavanje može prouzročiti požar.
- Ne ostavljajte svjetiljku ili omotni materijal posvuda. Plastične folije / vrećice, dijelovi od stiropora, itd. mogu za djecu biti opasne igračke.

Tako se ponašate ispravno

- Montirajte svjetiljku tako da je zaštićena od vlage i onečišćenja.
- Pažljivo pripremite montažu i rezervirajte dovoljno vremena za to. Najprije pripremite sve pojedine dijelove i dodatno potrebnu alat ili materijal i položite ih pregledno i na dohvat ruke.
- Uvijek budite pažljivi! Uvijek obratite pažnju na to, što činite i uvijek razumno postupajte. Niti u kojem slučaju ne montirajte svjetiljku ako ste nekoncentrirani ili ako se ne osjećate dobro.

Priprema

Potreban alat i materijal

Niže navedeni alati i materijali nisu sadržani u opsegu isporuke. Radi se pri tome o neobaveznim podacima i orijentacijskim vrijednostima. Svojstvo materijala ovisi o dotičnim okolnostima na licu mjesta.

- Olovka / alat za označavanje
- Odvijač
- Bušilica
- Svrdlo
- Libela
- Mjerna traka

Stavljanje u pogon

Montiranje svjetiljke

Napomena: Uvjerite se prije ugradnje, da je u blizini utičnica, koja je dostupna pomoću isporučenog mrežnog kabla 5.

1. Izmjerite zid odnosno montažnu površinu za bušenje. Za točno poravnjanje koristite libelu.
2. Obilježite odstojanje za obje rupe za pričvršćivanje.
3. Zatim izbušite rupe za pričvršćivanje (ø cca. 6 mm, dubina cca. 30 mm). Uvjerite se da nećete oštetiti nikakve dovode.
4. Stavite priložene tiple 1 u izbušene rupe.
5. Zavrtanjem pričvrstite stezaljke 2 uz pomoć vijaka 3 (vidi sl. A).
6. Utisnite svjetiljku u zavrnute stezaljke 2 (vidi sl. B).
7. Utaknite priključak mrežnog kabla 5 na utičnicu svjetiljke 6.
8. Utaknite mrežni utikač u utičnicu. Vaša svjetiljka je sada spremna za upotrebu.

Spajanje svjetiljaka jednu s drugom

OPREZ!

Pazite da sve ugradbene svjetiljke moraju najprije biti međusobno spojene, prije nego što mrežni kabel 5 priključite na utičnicu.

Napomena: Pazite na to da maksimalno 10 ugradbenih svjetiljki istog tipa priključite zajedno preko jedne utičnice.

- Montirajte do 10 svjetiljki istog tipa jednu do druge. Pri tome slijedite radne korake 1.–5. poglavlja „Montiranje svjetiljke".
  Napomena: Pazite na to da razmak između svjetiljki nije veći od 16 cm.
1. Utaknite priključak mrežnog kabla 5 u utičnicu svjetiljke 6 od prve svjetiljke.
2. Oprezno odstranite pokrivnu kapicu 4 utičnice svjetiljke 9 uz pomoć odvijača.
3. Utaknite spojni kabel 8 utičnicu svjetiljke 9.
4. Utaknite drugi priključak spojnog kabla 8 u utičnicu svjetiljke 6 od sljedeće svjetiljke.
5. Alternativno imate mogućnost spajanja svjetiljki izravno jednu s drugom, tako što ćete svjetiljke priključiti preko utičnice svjetiljke 9 na priključak svjetiljke 6.
6. Utaknite mrežni utikač u utičnicu. Vaša svjetiljka je sada spremna za upotrebu.

Uključivanje / isključivanje

- Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE 7 kako bi svjetiljku uključili ili isključili.

Održavanje i čišćenje

UPOZORENJE! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

UPOZORENJE! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Zbog električne sigurnosti svjetiljka se nipošto ne smije čistiti vodom ili drugim tekućinama ili čak uranjati u vodu.

- Nemojte upotrebljavati otapala, benzin ili slična sredstva jer bi se svjetiljka pri tome mogla oštetiti.
- Ostavite svjetiljku da se potpuno ohladi.
- Koristite za čišćenje suhu krpu, koja ne pušta vlakna.
- Mrežni utikač nakon čišćenja ponovo utaknite u utičnicu.

Zbrinjavanje

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.

Uvažavajte obilježavanje ambalaže za odvajanje otpada, ono je obilježeno s kraticama (a) i brojevima (b) sa slijedećim značenjem: 1–7: plastika / 20–22: papir i karton / 80–98: miješani materijali.

Zbog zaštite okoliša ne bacajte dotrajali proizvod u kućni otpad, već ga predajte stručnom zbrinjavanju. Informacije o mjestima za sakupljanje otpada i njihovom radnom vremenu možete dobiti pri Vašem nadležnom općinskom uredu.

Informacije

Jamstvo

Pri kupnji ovog proizvoda dobivate 36 mjesečnu garanciju. Uređaj je pažljivo proizveden i podvrgnut temeljitoj kontroli kvalitete. U razdoblju važećeg jamstva sve greške materijala i proizvodnje uklanjamo besplatno. Ako u garantnom roku uočite nedostatke, pošaljite nam uređaj na navedenu adresu korisničke službe uz navođenje sljedećeg broja modela: 14137306L.

Легенда на използваните пиктограми			
	Прочетете указанията!		Осветителни тела за монтаж в / върху мебели, в нормален работен режим повърхността на закрепване е незапалима до 95 °C.
	Това осветително тяло е предназначено за експлоатация само на закрито, в сухи и затворени помещения.		Спазвайте предупрежденията и указанията за безопасност!
V	Volt		Пазете се от токов удар!
A.C. a.c.	Променливо напрежение (вид на тока и напрежението)		Опасност за живота и опасност от злополука за бебета и малки деца!
Hz	Hertz (честота)		Правилни действия
W	Watt (активна мощност)		Внимание! Опасност от изгаряне при допир до горещи повърхности!
	Клас на защита II	Ra	Индекс на цветопредаване
	Монтаж на таван	K	Температура на светлината в Kelvin
	Монтаж на стена	Lm	Lumen
	За да се избегнат рискове, повреденият източник на светлина на този продукт може да се подмени само от производителя, неговия сервизен представител или лице със сходна квалификация.		Отстранете опаковката и уреда като отпадък в съответствие с правилата за опазване на околната среда!
	Това осветително тяло не е предназначено за външни димери и електронни превключватели.		Опаковката се